

# AGFEO

kommunizieren mit System

## Digitales Mehrwerttelefon ST 30

- Bedienung



## **Gebrauchsbestimmungen**

---

Das digitale Mehrwerttelefon ST 30 ist zum Anschluß an einen internen ISDN-Bus einer AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlage bestimmt.  
Das ST 30 können Sie an folgende AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlagen anschließen:

- ISDN-Telekommunikationsanlagen der AGFEO Basic-Line plus AS 141 plus, AS 191 plus ab Software Version 1.x
- ISDN-Telekommunikationsanlage der AGFEO Profi-Line AS 40 ab Software Version 3.x

Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des digitalen Mehrwerttelefons ST 30 ist ausgeschlossen.

## **Sicherheitshinweise**

---

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlußleitung des ST 30 nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlußleitung des ST 30 so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit ins Innere des digitalen Mehrwerttelefons gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.

## **Über dieses Handbuch**

---

In diesem Handbuch ist die Bedienung des ST 30 und die Bedienung der Leistungsmerkmale Ihrer AGFEO ISDN-TK-Anlage in kurzer Form erklärt. Ausführliche Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

## Inhaltsverzeichnis

Digitales Mehrwerttelefon ST 30 .....	5	Automatische Wahl .....	42
Aufstellen und Reinigen des ST 30, Einlegen des Beschriftungsstreifens .....	6	Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy) .....	43
Inbetriebnahme .....	7	Durchsage / Sprechanlagenfunktion .....	44
Headset (Sprechgarnitur) .....	8	Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen) 46	
Display des Mehrwerttelefons .....	10	Halten einer Verbindung .....	46
Display des Mehrwerttelefons Das Display im Ruhezustand des Mehrwerttelefons .....	10	Konferenz .....	47
Programmierer mit dem Mehrwerttelefon 11		Least Cost Routing (LCR) - Kostenoptimiertes Telefonieren .....	48
Einstellungen des Mehrwerttelefons .....	13	Makeln - Zwischen mehreren Gesprächen wechseln .....	49
Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht) .....	18	Memory - Rufnummer ablegen .....	50
Telefonieren .....	27	Netzvorwahl - Call by Call .....	51
Anrufe entgegennehmen .....	31	Parken eines Externgesprächs .....	51
Weitergabe eines Gesprächs .....	33	Raumüberwachung .....	52
Weitergabe einer Wählleitung .....	34	Relais schalten .....	53
Anruf weiterleiten während des Rufes .....	35	Rückfrage .....	54
Anruf abweisen während des Rufes .....	35	Rückruf bei Besetzt .....	55
Anklopfen/Rückruf .....	36	Statusmeldungen nacheinander ansehen .	56
Anklopferschutz .....	37	Telefonbuch - Rufnummern speichern .....	57
Anrufe heranholen .....	38	Telefonbuch - Rufnummer wählen .....	60
Anrufliste .....	39	Telefonschloß - Notruf / Direktruf (Baby-Ruf) .....	62
Anrufschutz - Tonruf ausschalten .....	40	Terminanruf - Einmaliger Termin .....	63
Anrufvariante umschalten .....	41	Timer ein-/ausschalten .....	64
Ansage .....	42	Türruf zum Externteilnehmer umleiten .....	64

Türsprechanlage und Türöffner betätigen	65
Übermittlung Ihrer Rufnummer .....	65
Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten .....	66
Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten .....	67
Verbindungskosten .....	71
Verbindungskosten - eigene anzeigen lassen .....	74
Wahlwiederholung - Rufnummer nochmal wählen .....	75
Weckanruf - Wiederkehrender Termin .....	76
Zielwahl - Rufnummern speichern und wählen .....	77
Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern (Codezahlen) .....	78
Wartung / Test .....	79
Ferneinstellung - Fernkonfiguration .....	81
Programmierbaum .....	82

## Digitales Mehrwerttelefon ST 30



**Wähltastatur** - Zum Wählen einer Rufnummer und Eingabe von Daten.



**Tasten Stern und Raute**



**Umschalt-Taste** - Zum Benutzen der 2. Ebene der Funktionstasten, zum Umschalten der Register (numerisch/alphabetisch) des Telefonbuchs und zur Groß-, Kleinschreibung.



**Taste set** - Zum Einleiten und Beenden des Programmierens.



**Taste Lautsprecher** - Zum Einschalten des Lautsprechers und zum Übergang ins Freisprechen. Die Taste leuchtet bei eingeschaltetem Lautsprecher.



**Pfeiltasten** - Zum Weiterblättern in der Anzeige bei verschiedenen Funktionen.



**Taste clear** - Zum Löschen eines Eintrags.



**Taste OK** - Zum Bestätigen von Eingaben.



**Taste Stop** - Zum Trennen einer Verbindung oder zum Abbrechen eines Vorgangs.



**Taste Telefonbuch** - Zum Aufruf des Telefonbuchs.



**Taste Wahlwiederholung** - Zum Wählen einer zuletzt gewählten Nummer.



**Mail-Taste** - Zum Anzeigen der Anrufliste. Die Taste leuchtet bei einem Eintrag.



**10 Funktionstasten** - Individuell belegbar mit je einer Funktion in der 1. und 2. Ebene.

## Aufstellen und Reinigen des ST 30, Einlegen des Beschriftungsstreifens

### Aufstellungsort

---

Stellen Sie das ST 30 an einem geeigneten Ort auf. Bitte beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:

- Nicht an Orten, an denen das Telefon durch Wasser oder Chemikalien bespritzt werden können.
- Kunststofffüße des Telefons: Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden,

kann es zu Veränderungen der Telefon-Kunststofffüße kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

### Reinigung

---

Sie können Ihr Telefon problemlos reinigen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Verwenden Sie niemals ein trockenes

Tuch (Aufladung könnte zu Defekten der Elektronik führen).

- Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit eindringen kann (Schalter und Kontakte könnten beschädigt werden).

### Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten


---

Gehen Sie mit dem Fingernagel oben zwischen Fenster und Telefongehäuse. Ziehen Sie das Fenster so nach unten, daß es sich wölbt.

Nun können Sie es herausnehmen.

Legen Sie den Beschriftungsstreifen ein. Mit dem Konfigurationsprogramm TK-Set können Sie sich am PC entsprechende Schilder ausdrucken.

Zum Einlegen stecken Sie das Fenster unten wieder in die Vertiefung. Durch Druck nach unten wölbt sich das Fenster und Sie können es wieder einsetzen.



## Inbetriebnahme

### Digitales Mehrwerttelefon anschließen

- Stecken Sie den Westernstecker in eine ISDN-Dose des internen ISDN-Anschlusses Ihrer AGFEO TK-Anlage, bis er hörbar einrastet.
- Zum Lösen des ISDN-Anschlußkabels drücken Sie (ggf. mit einem kleinen Schraubendreher) den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.

### Internrufnummer des digitalen Mehrwerttelefons anmelden

An jedem internen ISDN-Anschluß einer AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlage (siehe Seite 2) können zwei digitale Mehrwerttelefone angeschlossen werden.

jedem digitalen Mehrwerttelefon, wie jedem anderen Endgerät, eine primäre Internrufnummer und möglicherweise eine sekundäre Internrufnummer aus dem Rufnummernvorrat der TK-Anlage zugewiesen.

Beim Konfigurieren der TK-Anlage werden

Diese Meldung erscheint für kurze Zeit, wenn Sie das digitale Mehrwerttelefon ST 30 erstmalig anschließen.

```
ST 30 Digital
Anmeldung
AGFEO Telekommunikation
```

Anschließend werden die zugewiesenen primären Internrufnummern der beiden digitalen Mehrwerttelefone angezeigt, z.B. 11 und 12.

```
ST 30 Digital
Slot 0 Rufnr. >11<12
< > auswählen
```



Gewünschte Internrufnummer auswählen, z.B. >11<



"OK" drücken, um das ST 30 unter der markierten Internrufnummer anzumelden.

```
ST 30 Digital
Anmeldung
AGFEO Telekommunikation
```

Das Display verlischt kurzzeitig, danach erscheint für kurze Zeit diese Meldung.

Anschließend wird das Ruhe-Display angezeigt. Das digitale Mehrwerttelefon ist angemeldet und betriebsbereit.

```
17.Mai 1999      11:52
--
```

### Hinweise

Sollte es notwendig sein, die Zuordnung der Internrufnummer zu ändern, können Sie mit die vorstehende Funktion zum Anmelden einleiten.

Wenn Sie ein angemeldetes, digitales Mehrwerttelefon vom internen ISDN-An-

schluß trennen und später wieder am selben internen ISDN-Anschluß (Slot) anschließen, müssen Sie es nicht erneut anmelden.

Sie müssen das digitale Mehrwerttelefon neu anmelden, wenn Sie es an einen anderen internen ISDN-Anschluß anschließen.

## Headset (Sprechgarnitur)

Das digitale Mehrwerttelefon ST 30 verfügt über einen separaten Anschluß (Westernbuchse) für ein Headset. Empfohlene Headset-Modelle: (Bezug über den Fachhandel)


Hersteller	Modell	Bestellnummer des Herstellers
Plantronics	Supra Monaural Polaris Modell P51	32190-04
	Tristar Modell H81	33695-01
	mit Anschlußkabel U10P	38058-01
GN Nordkom	Profile monaural	1861-15-03
	Optima NC monaural	1913-29-01
	mit Anschlußkabel	8800-00-01

### Headset anschließen

Die Westernbuchse für den Headset-Anschluß befindet sich auf der Unterseite des digitalen Mehrwerttelefons. Die Buchse ist mit dem Kopfhörer-Symbol gekennzeichnet.

- Stecken Sie den Stecker des Headsets in die Headset-Buchse, bis er hörbar einrastet.

- Verlegen Sie das Kabel des Headsets zur Zugentlastung im Kabelkanal an der Unterseite des digitalen Mehrwerttelefons.
- Zum Lösen des Headset-Kabels drücken Sie (ggf. mit einem kleinen Schraubendreher) den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.






Anschlüsse an der Unterseite des digitalen Mehrwerttelefons ST 30



## Funktionstaste "Headset" programmieren

Wenn Sie zum Telefonieren ein Headset nutzen wollen, müssen Sie eine frei programmierbare Funktionstaste Ihres digitalen

Mehrwerttelefons als Funktionstaste "Headset" programmieren.

   "set 31": Programmierung einleiten.



Funktionstaste drücken, deren Funktion Sie ändern wollen (ggf. vorher "Umschalt"-Taste für zweite Ebene drücken). Die aktuelle Funktion wird angezeigt.

```
Funktion auswählen
< Einheiten
OK Fangen
> Headset
```






Mit den Pfeiltasten blättern, bis die Funktion "Headset" in der OK-Zeile angezeigt wird.

```
Funktion auswählen
< Fangen
OK Headset
> Heranholen
```



Programmierung abschließen. Die Funktionstaste "Headset" ist programmiert.

## Headsetlautstärke einstellen

   "set 26" für die Einstellung der Headsetlautstärke eingeben.



Lautstärke einstellen. Dabei bedeutet:  
1 - sehr leise,  
5 - sehr laut.

```
Headsetlautstärke
3   eingestellter Wert
1-5 auswählen
OK speichern
```



Programmierung abschließen.

## Telefonieren mit dem Headset

Zum Telefonieren können Sie anstelle des Hörers des digitalen Mehrwerttelefons ein Headset benutzen. Statt "Hörer abnehmen" und "Hörer auflegen" drücken Sie jedesmal die Funktionstaste "Headset".

- Gespräch führen
- "Headset"-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

### Beispiel - Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon klingelt.

- "Headset"-Taste drücken, um den Anruf anzunehmen

Die Funktionen des digitalen Mehrwerttelefons

- Wahl vorbereiten,
- Wahl bei aufgelegtem Hörer,
- Lauthören

können Sie auch in Verbindung mit dem Headset nutzen.

# Display des Mehrwerttelefons

## Das Display im Ruhezustand des Mehrwerttelefons

### Ruhezustand

- Der Hörer ist aufgelegt.
- Das Lauthören /Freisprechen ist ausge-

- schaltet. Die Lautsprechertaste leuchtet nicht.
- Ihr Telefon wird nicht gerufen.

```
01. Januar 1999      11:52
xiXI--             **?*C?
13 15 17 18 23 24 30 32
41 52
```

**1. Displayzeile:** Datum / Uhrzeit

### 2. Displayzeile:

- ⊗ Externer ISDN-Anschluß. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x blinkt bei einem Externruf.
- ⊗ Externer ISDN-Anschluß. Beide Wählleitungen (beide B-Kanäle) sind belegt.
- i Interner ISDN-Anschluß. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- I Interner ISDN-Anschluß. Beide Leitungen (beide B-Kanäle) sind belegt.
- Beide B-Kanäle vom ISDN-Anschluß (intern oder extern) sind frei.
- ⊗ Anklopfschutz ein
- \* Anrufschutz ein
- ⊗ Umleitung/ISDN-Weiterschaltung aktiv
- ⊗ Rufweiterschaltung (Anrufvariante 3) ein
- € Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein
- ⊗ Telefonschloß ein
- # Wecken ein
- ⊗ Termin ein

### 3. und 4. Displayzeile

#### Besetztanzeige der Intern- teilnehmer (Internstatus)

**1. Variante** - Sie haben unter Internstatus (set 29) keinen Intern-  
teilnehmer festgelegt:

Es werden die primären Intern-  
rufnummern der besetzten Intern-  
teilnehmer, geordnet nach Ziffern-  
folge, angezeigt (wie im Beispiel).  
Die Internrufnummer blinkt, solange  
der Internteilnehmer gerufen wird.  
Die Belegtanzeige zeigt bis zu 16  
Internteilnehmer an.

**2. Variante** - Sie haben unter  
Internstatus (set 29) maximal 16  
Internteilnehmer festgelegt:  
Die Internrufnummer des besetzten  
Internteilnehmers wird an dem Platz  
angezeigt, an dem er festgelegt  
wurde.

Der für den Internstatus ausgewähl-  
te Internteilnehmer ist frei.

## Programmieren mit dem Mehrwerttelefon

Programmieren können Sie im Ruhezustand Ihres Mehrwerttelefons (Hörer aufgelegt, Lauthören/Freisprechen ausgeschaltet) oder im Gesprächszustand. Die Programmierung bricht ab, sobald Sie den Hörer abnehmen, den Hörer auflegen oder die Taste "Lautsprecher" drücken. Alles was Sie noch nicht mit **OK** bestätigt haben, wird nicht gespeichert.

Wird im Programmiermodus 1 Minute lang keine Taste betätigt, schaltet das Display zurück in den Ruhezustand. Alles was Sie noch

nicht mit **OK** bestätigt haben, wird nicht gespeichert.

Durch die menügesteuerte Bedienung können Sie wichtige Einstellungen Ihres Mehrwerttelefon und der TK-Anlage schnell und einfach ausführen.

Das Programmiermenü besteht aus mehreren Hauptmenüs. Jedes Hauptmenü besteht aus mehreren Untermenüs. Am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine Übersicht aller Menüs (siehe "Programmierbaum").

### Menü auswählen über Pfeiltasten



Programmiermodus starten.

Hauptmenü - Kennziffer 1

Hauptmenü - Kennziffer 4



Mit der Pfeiltaste blättern, bis das gewünschte Untermenü in der OK-Zeile steht.



Ausgewähltes Hauptmenü öffnen. Die Untermenüs werden angezeigt.

Beispiel: Hauptmenü - Kennziffer 8  
Untermenü  
Untermenü - Kennziffer 1  
Untermenü



Mit der Pfeiltaste blättern, bis das gewünschte Untermenü in der OK-Zeile steht.



Ausgewähltes Untermenü öffnen.

Beispiel: Rufnr.->Anrufer  
Einstellung vornehmen.



"1": ausschalten  
"2": einschalten

Die Einstellung ist sofort aktiv.



Programmierung abschließen.

```

Programmiermenü
< Softwareversion      #
OK Leistungsmerkmale  1
> Telefoneinstellung   2
Tasten/Internnamen    3
Zielwahltasten        4
Zentrale Rufnummern   5
Kosten-Menü           7
ISDN-Leistungsmerk.   8
Telefonanlage         9
Fernbetreuung         *
Softwareversion       #
    
```

```

ISDN-Leistungsmerk.   8
< Rufnr.->Anrufer    3
OK ISDN-Rufweitzsch.  1
> Rufnr.->Angerufenen 2
    
```

```

Rufnr.->Anrufer
ausgeschaltet
OK ausschalten       1
> einschalten        2
    
```

## Menü auswählen über Kennziffern

Jedes Hauptmenü oder Untermenü können Sie über Kennziffern direkt ansteuern. Im Programmierbaum, am Schluß der Anleitung, finden Sie eine Übersicht über die Kennziffern.



Programmiermodus starten.  
Beispiel: Untermenü "Anrufschutz"  
Kennziffern 12  
( 1 - Hauptmenü, 2 - Untermenü)

```
Programmierenü
< Softwareversion #
OK Leistungsmerkmale 1
> Telefoneinstellung 2
```



Kennziffer 1, Hauptmenü - Leistungsmerkmale

```
Leistungsmerkmale 1
< Busy on Busy #
OK Anrufvariante 2 1
> Anrufschutz 2
```



Kennziffer 2, Untermenü - Anrufschutz

```
Anrufschutz
< Sekundärrufnummer 3
OK Prim. und SekRufnr. 1
> Primärrufnummer 2
```




Einstellung vornehmen.  
Ziffer 1, 2 oder 3 eingeben.

Nächste Einstellung vornehmen.




Programmierung abschließen.

## Hinweise



**Eingaben bestätigen:**  (Eingabe wird gespeichert)


Menü oder Funktion auswählen: yx  
mit den Pfeiltasten blättern

**Eingaben löschen:**  (blinkende Eingabe löschen)

 Umschalttaste clear (gesamte Eingabe löschen).



**Falls es einmal piepst (Fehlerton):** Sie haben eine Taste gedrückt, die bei diesem Bedienungsschritt nicht zulässig ist. Schauen Sie auf das Display, welche Eingabe verlangt wird, und versuchen Sie es erneut.

**Programmierung abbrechen:**  mehrmals drücken (alles was Sie noch nicht mit  bestätigt haben, wird nicht gespeichert)

**Programmierung abschließen:**  (alle Eingaben werden gespeichert)

**Falls ein Anruf kommt, während Sie programmieren:**

Hörer abnehmen. Die Programmierung wird abgebrochen:

- alles was Sie schon mit  bestätigt haben, ist gespeichert,
- alles was Sie noch nicht mit  bestätigt haben, ist nicht gespeichert.

## Einstellungen des Mehrwerttelefons



Hauptmenü "Telefonereinstellung"

```
Telefonereinstellung  2
< Direkte Externwahl #
OK Tonruflautstärke  1
> Tonruflklang       2
> Displaykontrast    3
> Automatisches Mikro 4
> Lauthörlautstärke  5
> Headsetlautstärke  6
> Telefoncode        7
> Kostenanzeige       8
> Statusanzeige      9
> Sprache             0
> Anrufliste         *
```

### Tonruflautstärke einstellen



Untermenü "Tonruflautstärke" auswählen oder .



Lautstärke einstellen. Ziffer 1 (sehr leise) bis 7 (sehr laut) auswählen. Sie hören einen kurzen Musterton.



Programmierung abschließen.

```
Tonruflautstärke
3  eingestellter Wert
1-7 auswählen
OK speichern
```

### Tonruflklang einstellen



Untermenü "Tonruflklang" auswählen oder .



Klang einstellen. Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell) auswählen. Sie hören einen kurzen Musterton.



Programmierung abschließen.

```
Tonruflklang
3  eingestellter Wert
1-7 auswählen
OK speichern
```

### Displaykontrast einstellen



Untermenü "Displaykontrast" auswählen oder .



Kontrast einstellen. Ziffer 1 bis 7 auswählen. Der Kontrast ändert sich sofort.



Programmierung abschließen.

```
Displaykontrast
3  eingestellter Wert
1-7 auswählen
OK speichern
```

## Freisprech - Mikrofon automatisch einschalten

Das Mikrofon schaltet sich automatisch ein, wenn Sie eine Einzeldurchsage erhalten.



Untermenü "Automatisches Mikro" auswählen oder 2 4.

```
Automatisches Mikro
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten      2
```



Mikrofon einstellen. Ziffer 2 (ein) oder 1 (aus) auswählen.



Programmierung abschließen.

## Lauthörlautstärke einstellen



Untermenü "Lauthörlautstärke" auswählen oder 2 5.

```
Lauthörlautstärke
3   eingestellter Wert
1-7 auswählen
OK speichern
```



Lautstärke einstellen. Ziffer 1 (sehr leise) bis 7 (sehr laut) auswählen.



Programmierung abschließen.

## Headsetlautstärke einstellen



Untermenü "Headsetlautstärke" auswählen oder 2 6.

```
Headsetlautstärke
3   eingestellter Wert
1-5 auswählen
OK speichern
```



Lautstärke einstellen. Ziffer 1 (sehr leise) bis 5 (sehr laut) auswählen.



Programmierung abschließen.

## Telefoncode



Untermenü "Telefoncode" auswählen oder 2 7.

```
Telefoncode
_____
```



Vierstelligen Code eingeben oder angezeigten Code mit löschen.

```
OK speichern
```



Programmierung abschließen.

## Kostenanzeige



Untermenü "Kostenanzeige" auswählen oder  $\rightarrow$  2 8.



Kostenanzeige einstellen. Ziffer 1 (aus) oder 2 (ein) auswählen.



Programmierung abschließen.

```
Kostenanzeige
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten      2
```

## Statusanzeige



Untermenü "Statusanzeige" auswählen oder  $\rightarrow$  2 9.



Statusanzeige einstellen. Ziffer 1 (aus) oder 2 (ein) auswählen.  
Beispiel: 2 (einschalten), das Display wechselt.



**1. Variante der Statusanzeige**  
(ohne Auswahl von Internrufnummern)  
OK und "set" drücken. In der 3. und 4. Displayzeile werden die primären Internrufnummern der besetzten Internrufteilnehmer aufsteigend geordnet angezeigt (wie im Beispiel).  
Die Internrufnummer blinkt, solange der Internteilnehmer gerufen wird. Die Beleganzeige erfaßt maximal 16 Internrufteilnehmer.

```
Statusanzeige
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten      2
```

```
Internstatus
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
OK speichern
```

```
01. Januar 1999   12:34
xi
13 15 17 18 23 24 30 32
41 52
```

**2. Variante der Statusanzeige**  
(mit Auswahl von Internrufnummern)  
Sie können maximal 16 primäre Internrufnummern von Internteilnehmern eingeben, deren Internstatus (besetzt oder frei) für Sie wichtig ist. Mit den Pfeiltasten können Sie die Internrufnummer im Display plazieren. Der Platz ist für diesen Internteilnehmer reserviert.



Programmierung abschließen.

Beispiel: Internteilnehmer 24 ist frei (---), die Internteilnehmer 13 und 32 sind besetzt.

```
Internstatus
24 -- 13 -- -- -- --
-- 32 -- -- -- --
OK speichern
```

```
01. Januar 1999   12:34
xi
--      13
      32
```

## Sprachenumstellung



Untermenü "Sprache" auswählen oder  $\rightarrow$  2 0.

```
Sprache
deutsch
OK englisch      1
> deutsch        2
```



Sprache für das Display auswählen.



Programmierung abschließen.

## Anrufliste ein-/ausschalten



Untermenü "Anrufliste" auswählen oder  $\rightarrow$  2 \*.

```
Anrufliste
< nur mit Namen      3
OK ausschalten       1
> einschalten        2
```



Ziffer eingeben oder Einstellung mit den Pfeiltasten auswählen.

"1": ausschalten - Externe Anrufe werden nicht gespeichert. Interne Anrufer können sich über die Prozedur "Eintrag in die Anrufliste" eintragen.

"2": einschalten - Externe Anrufe werden mit Rufnummer oder Name gespeichert. Mit Namen, wenn der Name im Telefonbuch der TK-Anlage steht.

"3": nur mit Namen - Es werden nur externe Anrufe mit Namen gespeichert, wenn der Name im Telefonbuch der TK-Anlage steht.

Anrufliste - Beispiele:

```
Anrufliste      2 von 2
03098765432
von 19:15 FR 07.05.1999
1mal auf 23456789
```

```
Anrufliste      1 von 2
ALPHA
von 08:24 MO 10.05.1999
2mal auf Privat
```



Programmierung abschließen.

## Amtsholung einstellen



Untermenü "Direkte Externwahl" auswählen oder  $\rightarrow$  2  $\square$ .

```
Direkte Externwahl
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten       2
```



Ziffer eingeben oder Einstellung mit den Pfeiltasten auswählen.

"1": ausschalten - direkte Externwahl ausschalten, die Amtsholung "0" ist jetzt eingeschaltet. Internwahl direkt.

"2": einschalten - direkte Externwahl (Amtsholung automatisch) einschalten. Internwahl mit  $\square$ .




Programmierung abschließen.



## Teilnehmernamen eingeben

---



Untermenü "Name eingeben" anzeigen. Ihre primäre Internrufnummer wird angezeigt.

```
Name 11 eingeben
-
OK speichern
```




Name max. 11stellig über die Zifferntasten eingeben (siehe unten).



Programmierung abschließen.

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:


Die Eingabestelle (Cursor) blinkt.




Drücken Sie die Taste, die das gewünschte Zeichen trägt. Taste ggf. mehrmals, kurz nacheinander drücken, bevor der Cursor automatisch eine Stelleiterrückt.

Beispiel:           2 = A  
                  22 = B  
                  222 = C  
                  2222 = 1




Oder gezielt mit den Pfeiltasten zur gewünschten Eingabestelle. Ein bestehendes Zeichen können Sie überschreiben oder mit  löschen.



Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.



Zeichen von rechts nach links löschen.



Gesamten Eintrag löschen.

## Datum / Uhrzeit

---

Die Anzeige des Datums und der Uhrzeit wird vom ISDN-Netz gesteuert. Bei der Installation der TK-Anlage werden nach der ersten kostenpflichtigen Externverbindung Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt und anschließend von der TK-Anlage weiter-

geführt. Die Uhr der TK-Anlage gleicht sich mit jeder kostenpflichtigen Externverbindung mit der Uhrzeit des ISDN-Netzes ab. So wird auch die Umstellung Sommerzeit/Winterzeit vorgenommen.

## Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)

Funktion	LED	Erklärung
<b>Abweisen</b>		Aktuellen Anruf abweisen. Der Anrufer hört den Besetztton
<b>Anklopfschutz</b>	<input type="checkbox"/>	Anklopfen/Anklopftton ausschalten. Besetztton für den Anrufer Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anklopfschutz für Anrufe unter der 1. Internrufnummer</li> <li>- Anklopfschutz für Anrufe unter der 2. Internrufnummer</li> <li>- Anklopfschutz für Anrufe unter der 1. und 2. Internrufnummer</li> </ul>
<b>Anrufschutz</b>	<input type="checkbox"/>	Ausschalten des Tonrufs (Ruhe vor dem Telefon) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 1. Internrufnummer</li> <li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 2. Internrufnummer</li> <li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 1. und 2. Internrufnummer</li> <li>- Anrufschutz für Internanrufe</li> <li>- Anrufschutz für Externanrufe</li> <li>- Anrufschutz für Intern-und Externanrufe</li> </ul>
<b>Anrufvariante 2</b>	<input type="checkbox"/>	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anrufvariante 2 für jede externe Rufnummer der TK-Anlage einzeln schalten,</li> <li>- Anrufvariante 2 für alle externen Rufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten</li> </ul>
<b>Anrufvariante 3</b>	<input type="checkbox"/>	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 3 (Rufweitzerschaltung RWS intern) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anrufvariante 3 für jede externe Rufnummer der TK-Anlage einzeln schalten,</li> <li>- Anrufvariante 3 für alle externen Rufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten</li> </ul>
<b>Ansage</b>		Ansage über ein Audiomodul oder Lautsprecheranlage
<b>Busy on Busy</b>	<input type="checkbox"/>	Besetztton für Anrufer, sofern ein Teilnehmer einer Rufverteilung besetzt ist. Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Busy on Busy für jede Rufverteilung einzeln schalten,</li> <li>- Busy on Busy für alle Rufverteilungen gemeinsam schalten</li> </ul>
<b>Call by Call</b>		Auswahl eines Netzanbieters, Übernahme aus dem LCR
<b>Durchsage</b>		Durchsage zu Mehrwerttelefonen Spezielle Funktionstaste einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchsage zu festgelegten Internteilnehmern</li> </ul>
<b>Einheiten</b>		Anzeige der Gesprächskosten


<b>Funktion</b>	LED	Erklärung
<b>Fangen</b>		Identifizieren böswilliger Anrufer durch die ISDN - Vermittlungsstelle
<b>Fernabfrage</b>		Nachwählen einer gespeicherten MFV-Tonfolge (☐ ... ☐, ☐, ☐), z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters
<b>Headset</b>	☐	Zum Betrieb eines Headsets
<b>Heranholen (HdR)</b>		Heranholen von Externanrufen Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Heranholen von Internanrufen und Externanrufen von festgelegten Internteilnehmern
<b>Inkognito</b>	☐	Übermittlung der eigenen Rufnummer zum Angerufenen ausschalten
<b>Interntaste</b>	☐	Anwählen von Internteilnehmern Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Internanruf zu einem festgelegten Internteilnehmer
<b>ISDN-Halten</b>		Halten eines Externgesprächs in der ISDN-Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteeanschluß nutzbar)
<b>ISDN-Weiter-schaltung</b>		Ein- oder Ausschalten der ISDN-Anrufweitschaltung
<b>Konferenz</b>		Einleiten einer Konferenz mit Intern- oder Externteilnehmern
<b>Lauthör-lautstärke</b>		Ändern der Lautstärke beim Lauthören
<b>LCR</b>	☐	Ein- oder Ausschalten des LCR (Least Cost Routing) für Ihr Mehrwerttelefon
<b>Linientaste</b>	☐	Amtsholung mit einer festgelegten Externrufnummer der TK-Anlage, Heranholen eines Anrufes unter dieser Externrufnummer, Makeln Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Linientasten mit festgelegter Externrufnummer
<b>Makeln</b>		Makeln zwischen mehreren Externverbindungen
<b>Memory</b>		Zwischenspeichern einer Externrufnummer aus dem Display
<b>MSN / Extern</b>		Amtsholung mit einer festgelegten Externrufnummer der TK-Anlage, eine bestimmte Externrufnummer (MSN) übermitteln, z.B. zur Gebührentrennung bei der Externwahl. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - MSN/Extern-Taste mit festgelegter Externrufnummer

<b>Funktion</b>	LED	Erklärung
<b>Relais</b>	<input type="checkbox"/>	Schalten der Relais Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Relaisaste für Relaisnummer.
<b>Reservieren</b>		Reservieren einer Wählleitung (B-Kanal), wenn alle Leitungen besetzt sind.
<b>Rückfrage</b>		Einleiten von Rückfrage, Verbinden, Makeln.
<b>Telefonschloß</b>	<input type="checkbox"/>	Sperren des Mehrwerttelefons, Notruf/Direktruf aktivieren
<b>Termin</b>	<input type="checkbox"/>	Ein- oder Ausschalten des eingegebenen Termins
<b>Timer</b>	<input type="checkbox"/>	Ein- oder Ausschalten eines Timers (Zeitsteuerung von Funktionen der TK-Anlage, z.B. Anrufvarianten, Umleitungen, Relais) Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Timer 1 ... 9, 0
<b>Tür</b>	<input type="checkbox"/>	Verbindungsaufbau zur Türfreisprecheinrichtung (TFE) und zum Betätigen des elektrischen Türöffners Spezielle Funktionstaste einrichtbar: Tür für TFE- Nummer
<b>Türöffner</b>		Einschalten des elektrischen Türöffners für 3 Sekunden
<b>Übergabe</b>		Übergabe eines Externgesprächs an einen Exernteilnehmer
<b>Umleitung von</b>	<input type="checkbox"/>	Umleiten aller Anrufe von einem anderen Telefon auf das aktuelle Telefon
<b>Umleitung zu</b>	<input type="checkbox"/>	Umleiten aller Anrufe zu einem anderen Intern- oder Exernteilnehmer
<b>Wecken</b>	<input type="checkbox"/>	Ein- oder Ausschalten der eingegebenen Weckzeit
<b>Weiterleiten zu</b>		Fallweises Weiterleiten eines eingehenden Anrufs an eine andere Rufnummer, ohne den Anruf anzunehmen
<b>Zieltaste</b>		Wählen einer gespeicherten Rufnummer.
- <b>public</b>		- Die Rufnummer ist an Ihrem Telefon und im Telefonbuch gespeichert.
- <b>privat</b>		- Die Rufnummer ist nur an Ihrem Telefon gespeichert

## LED-Anzeige zu Funktionstasten der 1. Ebene

---

Programmieren Sie die für Sie wichtigen, häufig benutzten Funktionen auf die 10 Funktionstasten in der 1. Ebene.

Wenn Sie die mit LED  markierten Funktionen auf die Funktionstasten der 1. Ebene programmieren, zeigen die zugeordneten Leuchtdioden (LED's) den Status der Tastenfunktion an.

- **LED leuchtet** - die Funktion ist eingeschaltet.

**Linientaste** mit programmierter Externrufnummer der TK-Anlage:

- **LED blinkt langsam** - auf der Externrufnummer kommt gerade ein Anruf. Jeder kann den Anruf heranholen.
- **LED blinkt schnell** - Sie halten eine Verbindung (Rückfrage oder Makeln) auf der Linie. Nur Sie können die Verbindung wieder aufnehmen.
- **LED leuchtet** - der Anruf wurde von einem Internteilnehmer angenommen.

**Interntaste** mit programmierter Internrufnummer eines Internteilnehmers:

- **LED blinkt langsam** - der Interntaste ist ein Anrufbeantworter zugeordnet. Dieser hat ein Gespräch angenommen. Durch Drücken der Taste kann das Gespräch übernommen werden.
- **LED blinkt schnell** - Sie halten den Internteilnehmer (Rückfrage oder Makeln). Nur Sie können die Verbindung wieder aufnehmen.
- **LED leuchtet** - der Internteilnehmer ist belegt. Er wird gerufen oder führt ein Gespräch.

**Timer - Taste:**

- **LED leuchtet** - der Timer ist eingeschaltet, die Funktion ist ausgeschaltet.
- **LED blinkt** - der Timer ist eingeschaltet und die Funktion ist eingeschaltet.
- **LED aus** - der Timer ist ausgeschaltet und die Funktion ist ausgeschaltet.


## Hinweise

---

Legen Sie beim Einrichten einer Funktionstaste keine spezielle Funktion fest, ist die Taste variabel. Nach Drücken der Funktionstaste

geben Sie einfach die gewünschte Rufnummer oder Funktionsart ein.

## Funktionstastenbelegung ändern



"set 31": Programmierung einleiten.



Funktionstaste drücken, deren Funktion Sie ändern wollen (ggf. vorher "Umschalt"-Taste für zweite Ebene drücken). Aktuelle Funktion: Umleitung zu.

```
Funktion auswählen
< Umleitung von
OK Umleitung zu
> Wecken
```



Anfangsbuchstaben des Namens der Funktion eingeben, z.B. "M" für Makeln

```
Funktion auswählen
< Linientaste
OK Makeln
> MFU-Tonfolge
```

oder



mit den Pfeiltasten blättern, bis die gewünschte Funktion in der OK-Zeile steht, z.B. Zieltaste privat

```
Funktion auswählen
< Zieltaste public
OK Zieltaste privat
> Abweisen
```



OK-Taste drücken. Wurde eine Funktionstaste ausgewählt, für die Sie spezielle Funktionen festlegen können, dann weiter wie unter "Tastenbelegung mit speziellen Funktionen" beschrieben



oder weitere Funktionstaste ändern



oder Programmierung abschließen.

## Tastenbelegung mit speziellen Funktionen

Wie unter "Funktionstastenbelegung ändern", mit "set 31" Programmierung einleiten und Funktionstaste und Funktion auswählen, mit OK bestätigen.

ten und Funktionstaste und Funktion auswählen, mit OK bestätigen.

### Funktionstaste "Anklopfschutz"



Eingeben, für welche Internrufnummer der Anklopfschutz gelten soll.

```
Anklopfschutz
< Sekundärrufnummer 3
OK Prim. und SekRufnr. 1
> Primärrufnummer 2
```



Programmierung abschließen. Mit der Taste "Anklopfschutz" können Sie nun den Anklopfschutz ein-/ausschalten.

### Funktionstaste "Anrufschutz"



Eingeben, für welche Internrufnummer der Anrufschutz gelten soll.

```
Anrufschutz  
< Sekundärrufnummer 3  
OK Prim. und SekRufnr. 1  
> Primärrufnummer 2
```



Eingeben, ob der Anrufschutz für Anrufe von extern und/oder von intern gelten soll.

```
Anrufschutz  
< ext. aus int. ein 3  
OK ext. ein int. ein 1  
> ext. ein int. aus 2
```



Programmierung abschließen. Mit der Taste "Anrufschutz" können Sie nun den Anrufschutz ein-/ausschalten.

### Funktionstasten "Anrufvariante 2" und "Anrufvariante 3" (Beispiel Anrufvariante 2)



Mit den Pfeiltasten auswählen:  
ext. 23456781 - Externrufnummer oder  
Büro - Namen einer Externrufnummer, für die die Anrufvariante mit dieser Funktionstaste geschaltet werden soll oder  
extern alle - wenn die Anrufvariante für alle Externrufnummern der TK-Anlage geschaltet werden soll oder  
extern ohne - wenn die Externrufnummer oder der Name einer Externrufnummer erst beim Schalten der Anrufvariante ausgewählt werden soll.

```
Anrufvariante 2  
extern ohne  
OK speichern
```

```
Anrufvariante 2  
extern 23456781  
OK speichern
```



Programmierung abschließen.



### Funktionstaste "Durchsage"

Geben Sie die Internrufnummern ein, wenn Sie Durchsagen immer zu den gleichen Mehrwerttelefonen machen wollen.

Legen Sie keine Internrufnummern fest, wählen Sie die Internrufnummern nach dem Betätigen der Taste.

```
Durchsage
--- -- -- -- --
Internnummern eingeben
OK speichern
```



Programmierung abschließen.



### Funktionstaste "Heranholen" eines Anrufes (Pick up)

Internrufnummern der Internteilnehmer eingeben, deren Extern- und Internanrufe Sie sich heranholen wollen. Legen Sie keine Internrufnummer fest, holen Sie mit der Taste Externanrufe von allen Internteilnehmern heran.

```
Heranholen
--- -- -- -- --
Internnummern eingeben
OK speichern
```



Programmierung abschließen.



### Funktionstaste "Interntaste"

Internrufnummer des Internteilnehmers eingeben, den Sie über die Interntaste direkt erreichen wollen.

Legen Sie keine Internrufnummer fest, wählen Sie die Internrufnummer nach dem Betätigen der Taste.

```
Interntaste
für Internnummer __
OK speichern
```



Programmierung abschließen.



### Funktionstaste "Linientaste" und "MSN / Extern" (Beispiel: Linientaste)



Mit den Pfeiltasten auswählen:  
ext. 23456781 - Externrufnummer Ihrer TK-Anlage oder  
Büro - Namen einer Externrufnummer, für die die Taste eingerichtet werden soll oder  
ext. ohne - (nur bei „MSN/Extern“) wenn die Rufnummer oder der Name einer Externrufnummer erst nach Drücken der Taste ausgewählt werden soll.



Programmierung abschließen.

```
Linientaste  
ext. 23456781  
OK speichern
```

```
Linientaste  
Büro  
OK speichern
```

```
Linientaste  
Privat  
OK speichern
```

### Hinweise

**Linientaste** - komfortabler Zugriff auf eine Mehrfachrufnummer (MSN) eines Mehrgeräteanschlusses oder auf eine direkte Durchwahl (PTP-DDI) eines Anlagenanschlusses.

**Signalisierung einer Linientaste** - Der Zustand einer Linie wird durch die zugeordnete Leuchtdiode (LED) einer Linientaste angezeigt. Aus diesem Grund ist eine Linientaste nur in der ersten Tastenebene programmierbar. Für eine sinnvolle Nutzung (z.B. zum Makeln) programmieren Sie für jede Linie zwei Linientasten.

**aus** - Die Linie ist frei. Sie können die Linie durch Drücken der Linientaste belegen.

**statisch an** - Die Linie ist belegt. Sie kann nicht belegt werden.

**langsam blinkend** - Ankommender Ruf oder geparktes Gespräch. Durch Drücken der Linientaste kann jeder das Gespräch heranholen. Bei aufgelegtem Hörer und nach Drücken der Linientaste erhalten Sie weitere Informationen zum Zustand der Linie (z.B. Rufnummer des Anrufers).

**schnell blinkend** - Sie halten eine Verbindung auf der Linie. Nur Sie können die Verbindung wieder aufnehmen.

**MSN/Extern-Taste** - Die LED wird nicht unterstützt. Sie können die Taste in der zweiten Tastenebene programmieren.

Es ist nur eine MSN/Extern-Taste am Mehrwerttelefon nötig. Sie kann ohne Externrufnummer programmiert werden.



### Funktionstaste "Relais"

Internrufnummer des Relais eingeben, das Sie mit der Taste schalten wollen.



Programmierung abschließen.

```
Relaistaste
für Internnummer __
OK speichern
```

### Hinweise

---

Die Funktionstaste "Relais" hat eine allgemeine Funktion, wenn Sie keine Internrufnummer eingeben. Bei Bedienung der

Funktionstaste müssen Sie dann die Internrufnummer des Relais wählen.



### Funktionstaste "Timer"

Mit den Pfeiltasten auswählen: Timer 0, 1 ...9, den Sie mit der Taste schalten wollen.



Programmierung abschließen.

```
Timer auswählen
Timer 0
OK speichern
```



### Funktionstaste "Tür"

Internrufnummer der Tür eingeben, die Sie mit der Taste bedienen wollen.



Programmierung abschließen.

```
Türtaste
für Internnummer __
OK speichern
```

### Hinweise

---

Die Funktionstaste "Tür" hat eine allgemeine Funktion, wenn Sie keine Internrufnummer eingeben. Bei Bedienung der

Funktionstaste müssen Sie dann die Internrufnummer der Tür wählen.

# Telefonieren

## Telefonieren - Variante Amtsholung automatisch



Hörer abheben. Im Display rechts wird die Uhrzeit angezeigt.

```
Bitte wählen
-i           11:52
11
```



**Internteilnehmer anrufen:**  
Taste "Intern" drücken und die Internrufnummer wählen, z.B. 13, um das Telefon 13 anzurufen. Ggf. wird der Name von Teilnehmer 13 angezeigt.

```
Ruf an 13
ANTON
11 13
```



**Externteilnehmer anrufen:**  
Externrufnummer direkt wählen, die TK-Anlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal).

```
Ruf an
98765432
11
```

## Telefonieren - Variante Amtsholung "0"



Hörer abheben. Im Display rechts wird die Uhrzeit angezeigt.

```
Bitte wählen
-i           11:52
11
```



**Internteilnehmer anrufen:**  
Internrufnummer wählen, z.B. 13, um das Telefon 13 anzurufen. Ggf. wird der Name von Teilnehmer 13 angezeigt.

```
Ruf an 13
ANTON
11 13
```



**Externteilnehmer anrufen:**  
Taste "0" drücken, um eine beliebige Wählleitung (B-Kanal) zu belegen. Ihre Externrufnummer (Anlagenrufnummer oder Mehrfachrufnummer) wird angezeigt.  
Ggf. wird statt der Externrufnummer ein Name angezeigt. Gesendet wird aber die Rufnummer.

```
23456781
-i           11:52
11
```

```
Büro
-i           11:52
11
```







Sie hören den Externwählton und können anschließend die Rufnummer wählen.

```
Ruf an
98765432
11
```




## Amtsholung mit der MSN/Extern - Taste

---

	MSN/Extern -Taste drücken.	Extern Büro
	Externrufnummer oder deren Namen auswählen. Die Verbindungskosten werden unter dieser Rufnummer abgerechnet.	<> blättern
	Wird die gewünschte Rufnummer angezeigt, Rufnummer des Teilnehmers eingeben.	Büro 98765432
	Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.	Ruf an 98765432 11

## Amtsholung mit spezieller MSN/Extern-Taste oder Linientaste

---

	MSN/Extern - Taste oder Linientaste drücken. Die Verbindungskosten werden unter dieser Rufnummer abgerechnet. Ggf. wird statt der Rufnummer ein Name angezeigt. Gesendet wird aber die Rufnummer.	Büro 98765432
	Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.	
	Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.	Ruf an 98765432 22

## Eine Wählleitung reservieren

---



Sie hören beim Wählen einer Externrufnummer den Besetztton. Das Display zeigt diese Meldung. Es ist keine Wählleitung (B-Kanal) frei.

B-Kanäle besetzt  
OK reservieren



Taste **OK** drücken, um eine Wählleitung zu reservieren.

Reservierung  
bestätigt



Hörer auflegen.



Reservierungsruf der TK-Anlage.

Ihre Leitung



Hörer abnehmen. Sie hören den Externwählton.

Bitte wählen  
xi 11:52  
11



Externrufnummer wählen.

## Hinweise

---


**Sperrbereich** - Ist für Ihr Telefon der Sperrbereich der TK-Anlage programmiert, können Sie die Externrufnummern nicht wählen, die im Sperrbereich liegen. Sie hören den Fehlerton.

**MFV-Nachwahl** - ist bei allen bestehenden Externverbindungen möglich, auch bei einer Rückfrage, beim Makeln und während einer Dreierkonferenz. Sie können Ziffern und Zeichen ( **1**...**0**, **\*** und **#** ) nachwählen. Über die Taste "Fernabfrage" können Sie eine gespeicherte MFV-Tonfolge nachwählen, z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.

**Wahl vorbereiten** - Der Hörer ist aufgelegt. Geben Sie die Rufnummer ein. Die eingegebene Rufnummer wird im Display angezeigt. Wenn Sie den Hörer abheben oder die Taste "Lautsprecher" drücken, beginnt Ihr Mehrwerttelefon automatisch zu wählen.

**Wahl bei aufgelegtem Hörer** - Drücken Sie die Taste "Lautsprecher" und wählen Sie die Rufnummer. Erst wenn sich der andere Teilnehmer meldet, heben Sie den Hörer ab.





**Freisprechen** - Statt den Hörer abzuheben, können Sie in allen Fällen auch die Taste "Lautsprecher" drücken. Sie telefonieren dann im Freisprechmodus. Nehmen Sie während des Gesprächs den Hörer ab, wird das Freisprechen ausgeschaltet. Sie können das Gespräch über den Hörer führen. Wechsel in den Freisprechmodus - Taste "Lautsprecher" drücken bis der Hörer aufgelegt ist. Gespräch beenden - Taste "Lautsprecher" drücken.

**Lauthören** - Über den eingebauten Lautsprecher können andere Personen im Raum Ihr Gespräch, das Sie weiterhin über den Hörer führen, laut mithören. Drücken Sie die Taste "Lautsprecher" .

**Reservieren einer Wählleitung** - Das Systemtelefon gibt ein kurzes Signal und im Display steht für 4 Min. Ihre Leitung, wenn die reservierte Wählleitung frei ist.

## Anrufe entgegennehmen

### Sie werden angerufen

((D))	<b>Internanruf:</b> Beispiel Im Display sehen Sie schon während des Rufes, wer Sie anruft.	<pre>           von Keller           für Haupt           13           </pre>
	Hörer abheben. Es wird der Name oder z.B. Telefon 13 angezeigt.	<pre>           Keller           -i           11 13           11:52           </pre>
((D))	<b>Externanruf:</b> Beispiele Anzeige <b>1. Displayzeile</b> - Rufnummer des Anrufers oder der Eintrag im Telefonbuch der TK-Anlage, wenn es einen Eintrag mit dieser Rufnummer gibt, z.B. MAIER. <b>2. Displayzeile</b> - R: für Ruf, die Rufnummer, die angerufen wird (Ihre Anlagenrufnummer mit der gewählten Durchwahl bzw. Ihre MSN) oder ein Name, z.B. Büro.	<pre>           03098765432           R: 23456781           </pre>
	Hörer abheben. Sie sind mit dem Anrufer verbunden.	<pre>           MAIER           xi           11           11:52           </pre>
	Alle 10 Sekunden wechselt das Display. Es wird die Gesprächsdauer angezeigt.	<pre>           xi           11           0:03:40 Std           11:55           </pre>
	Hörer auflegen, um das Gespräch zu beenden. 20 Sekunden lang wird die Gesprächsdauer angezeigt.	<pre>           Gesprächsinfo           0:04:30 Std           </pre>

## Bei Ihnen wird angeklopft

---



Sie telefonieren intern oder extern. Im Hörer hören Sie die externen Anklopftöne. Das Display zeigt die Rufnummer oder den Namen des zweiten Anrufer und die gewählte Rufnummer oder deren Name.

```
MAIER
R: Büro
11
```



### Zweiten Anruf entgegennehmen

**1. Möglichkeit** - Hörer auflegen, um das aktuelle Gespräch zu beenden. Ihr Telefon klingelt.



Hörer abheben. Sie sind mit Anrufer verbunden.

```
MAIER
xi
11
```



### 2. Möglichkeit - Taste "Makeln"

drücken. Das erste Gespräch (z.B. Telefon 13) wird gehalten. Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden und können zwischen beiden Gesprächen makeln oder das Gespräch weitergeben.

```
MAIER
Telefon 13
11 13
```

### Anklopfen abweisen



Taste "Abweisen" drücken. Der Anrufer hört jetzt statt des Freitons den Besetztton, wenn Sie als einziger Teilnehmer gerufen wurden. Der Anrufer hört weiterhin den Freiton, wenn nach einer Rufverteilung mehrere Teilnehmer gerufen werden.



Gespräch fortsetzen.



## Weitergabe eines Gesprächs


### Weitergabe intern mit und ohne Ankündigung

---



Sie telefonieren extern und wollen das Gespräch an einen internen Teilnehmer weitergeben.

```
MAIER
xi          11:52
11
```



Internteilnehmer anwählen:  
**Interntaste** drücken und Internrufnummer wählen, z.B. 13.

```
Ruf an 13
11 13
```

Meldet sich der Internteilnehmer nicht, schalten Sie mit der Taste **[Stop]** zum Externteilnehmer zurück.



#### Weitergabe mit Ankündigung

Der Internteilnehmer meldet sich, kündigen Sie das Externgespräch an.

```
Telefon 13
MAIER
11 13
```



Hörer auflegen. Der Internteilnehmer 13 und der Externteilnehmer sind miteinander verbunden.

#### Weitergabe ohne Ankündigung

Hörer auflegen, bevor sich der Internteilnehmer meldet. Hebt der Internteilnehmer den Hörer ab, dann ist er mit dem Externteilnehmer verbunden.

### Weitergabe extern

---



Sie telefonieren extern und wollen das Gespräch an einen externen Teilnehmer weitergeben.

```
MAIER
-i          11:52
11
```



Externteilnehmer anwählen, zu dem Sie verbinden wollen:

**Wählleitung belegen** und Externrufnummer wählen. Der Externteilnehmer 1 wartet und hört ggf. die Wartemusik.

Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste **[Stop]** zum wartenden Externteilnehmer 1 zurück.

```
Ruf an
87654321
11
```

Fortsetzung nächste Seite



Sie telefonieren mit dem neuen Extern-  
teilnehmer. Der Wartende kann nicht  
mithören.

```
87654321
MAIER
11
```



**Taste "Übergabe"** (muß programmiert  
sein) drücken, um das Gespräch zu  
übergeben.

```
Gespräch Übergeben
Bitte auflegen
11
```



Hörer auflegen.

## Weitergabe einer Wählleitung



Sie wurden intern angerufen. Ihr Teil-  
nehmer, der sonst nicht extern telefo-  
nieren kann, möchte eine Wählleitung  
vermittelt haben.

```
Telefon 13
-i 11:52
11 13
```



**Wählleitung belegen.** Sie hören den  
Externwählton der freien Wählleitung.

```
Büro
-i 11:52
11 13
```



**Taste "Übergabe"** drücken. Sie haben  
die freie Wählleitung übergeben. Der  
Internteilnehmer kann eine Extern-  
rufnummer wählen.

```
Gespräch Übergeben
Bitte auflegen
11 13
```



Hörer auflegen.

## Anruf weiterleiten während des Rufes

Einen Externruf können Sie während des Rufes zu einem Intern- oder Extern- teilnehmer weiterleiten. Sie nehmen den Ruf nicht an.

Zur Weiterschaltung an einen Extern- teilnehmer muß das ISDN-Dienstmerkmal „Anrufweiterschaltung während der Ruf- phase“ (Call Deflection) in der Vermittlungs- stelle verfügbar und für den Anschluß frei- geschaltet sein.

Ⓜ Sie erhalten einen Externruf. Im Display sehen Sie, wer Sie anruft.

```
MAIER
R: Büro
```

☐ Taste "Weiterleiten zu" drücken. Sie können den Ruf zu einer Intern- oder Externrufnummer weiterleiten.

```
Weiterleiten zu
OK Internrufnummer 1
> Externrufnummer 2
```

2 z.B. Weiterleitung zu einer Extern- rufnummer auswählen.

```
Weiterleiten zu
-
```

☐☐☐☐ Geben Sie die gewünschte Extern- rufnummer ein, wählen Sie einen Telefonbucheintrag oder drücken Sie eine Zielwahltaste.

```
Weiterleiten zu
61793015
```

OK Eingabe mit OK abschließen. Die Ver- bindung wird zur eingegebenen Extern- rufnummer weitergeleitet. Die Verbin- dung zur TK-Anlage ist aufgelöst.

```
17.Mai 1999 11:52
--
```

## Anruf abweisen während des Rufes

☐ Taste "Abweisen" drücken. Der An- rufer hört jetzt statt des Freitons den Besetztton, wenn Sie als einziger Teil- nehmer gerufen wurden. Der Anrufer hört weiterhin den Freiton, wenn nach einer Rufverteilung mehrere Teilnehmer gerufen werden.

## Anklopfen/Rückruf

### Anklopfen/Rückruf einleiten


---



Sie haben z.B. Teilnehmer 13 angerufen, der ist aber besetzt. Sie wollen anklopfen, ggf. einen Rückruf einleiten.

```
Telefon 13  
ist besetzt  
11 13 15
```



Taste  drücken. Beim besetzten Teilnehmer wird angeklopft. Sie hören den internen Anklopfton.



Hörer auflegen. Sie leiten den Rückruf ein, wenn Ihr Anruf nicht angenommen wurde.

### Rückruf

---



Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon, und Ihr Display meldet den "Rückruf".

```
Rückruf von 13  
für Telefon 11  
11 13
```



Hörer abheben. Telefon 13 wird automatisch nochmal angerufen.



Der Teilnehmer meldet sich:  
Sie telefonieren wie gewohnt.

Der Teilnehmer meldet sich nicht :  
Mit dem Auflegen tragen Sie sich in die Anrufliste ein.




Hörer auflegen.

## Anklopfschutz

### Anklopfschutz programmieren und schalten



Mit "set" und Taste "Anklopfschutz" oder  die Funktion einleiten. Diese Displaymeldung erscheint, wenn für Ihr Telefon eine primäre und eine sekundäre Internrufnummer festgelegt ist.

```
Anklopfschutz
< Sekundärrufnummer 3
OK Prim. und SekRufnr. 1
> Primärrufnummer 2
```



Internrufnummer/n auswählen, für die der Anklopfschutz gelten soll und bestätigen. Beispiel: Sekundärrufnummer

```
Anklopfschutz --/21
ausgeschaltet
OK ausschalten 1
> einschalten 2
```



"1": Anklopfschutz einschalten  
"2": Anklopfschutz ausschalten



Programmieren abschließen. Die Einstellung ist sofort aktiv. Mit der Taste "Anklopfschutz" können Sie später den vorher programmierten Anklopfschutz einfach ein-/ausschalten.

### Anklopfschutz ein-/ausschalten




Der Hörer ist aufgelegt. Mit der Taste "Anklopfschutz" schalten Sie den programmierten Anklopfschutz ein-/aus.  
**ein** - die Tasten-LED leuchtet, das Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anklopfschutz eingeschaltet".  
**aus** - die Tasten-LED ist aus, das Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anklopfschutz ausgeschaltet".



```
Anklopfschutz --/21
eingeschaltet
```

## Anrufe heranholen


### Externruf heranholen ohne Funktionstaste

 Ein anderes Telefon klingelt. Im Display blinkt das x und die Internrufnummer des gerufenen Telefon, z.B. 13. Sie wollen den Externruf heranholen.


```
17.Mai 1999      11:52
xi
13
```

 Hörer abheben. Taste  drücken. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.


### Externruf / Internruf heranholen mit Funktionstaste

 Sie hören oder sehen im Display, daß z.B. das Telefon 13 angerufen wird. Die 13 blinkt.

```
17.Mai 1999      11:52
-i
13 15
```


 Hörer abheben, Taste "Heranholen" (**HdR**) drücken. Sie sind nun mit dem Anrufer (Telefon 15) verbunden und können wie gewohnt telefonieren.

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

 Ein Externanruf hat den Anrufbeantworter (z.B. Internrufnummer 23) aktiviert.


```
17.Mai 1999      11:52
xi
11 23
```

#### Variante Amtsholung automatisch

 Hörer abheben, **Interntaste** und z.B. Internrufnummer 23 drücken, um das Gespräch zu übernehmen. Sie sind mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.

```
0309876543
xi
11 23      11:52
```

#### Variante Amtsholung "0"

 Hörer abheben, z.B. Internrufnummer 23 drücken, wenn Sie das Gespräch übernehmen wollen. Sie sind mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.

## Anrufliste

### Sich in eine Anrufliste eintragen



Sie rufen z.B. Internteilnehmer 13 an, der meldet sich aber nicht. Sie wollen sich in die Anrufliste seines Mehrwerttelefons eintragen.

```
Ruf an 13
Anton
11 13
```



Taste **OK** drücken.

```
Anrufliste
```



Hörer auflegen. Sie haben sich in die Anrufliste eingetragen.

```
11 13
```

### Anrufliste anzeigen



Der Hörer ist aufgelegt. Die leuchtende Miltaste zeigt an, daß mindestens ein Eintrag in der Anrufliste steht.



Um den letzten Eintrag zu sehen, Miltaste drücken. Im Display sehen Sie:

- 1. Eintrag von 2 Einträgen (Beispiel)
- Name oder Rufnummer des Anrufers
- Uhrzeit/Datum seines letzten Anrufs
- Anzahl seiner Anrufversuche und Name/Externrufnummer, die angerufen wurde.

```
Anrufliste      1 von 2
ALPHA
von 08:24 MO 10.05.1999
2mal auf Privat
```

Blättern:

Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten: Blättern, um weitere Einträge zu sehen.

```
Anrufliste      2 von 2
03098765432
von 19:15 FR 07.05.1999
1mal auf 23456789
```

Wählen:

Hörer abheben, die Rufnummer des Eintrags wird automatisch gewählt. Meldet sich der Teilnehmer, wird der Eintrag aus der Anrufliste gelöscht. Meldet er sich nicht, bleibt der Eintrag erhalten.

```
Ruf an
03098765432
11
```

Löschen:

Taste **Clear** drücken. Sie löschen den angezeigten Eintrag.

Stoppen:


Taste **Stop** drücken, um die Anzeige der Anrufliste abubrechen.

Die Miltaste leuchtet, solange noch ein Eintrag in der Anrufliste steht.

## Anrufschutz - Tonruf ausschalten

### Anrufschutz programmieren und schalten



Mit "set" und Taste "Anrufschutz" oder  die Funktion einleiten. Diese Displaymeldung erscheint, wenn für Ihr Telefon eine primäre und eine sekundäre Internrufnummer festgelegt ist.

```
Anrufschutz
< Sekundärrufnummer 3
OK Prim. und SekRufnr. 1
> Primärrufnummer 2
```



Internrufnummer/n auswählen für die der Anrufschutz gelten soll und bestätigen. Beispiel : Prim. und SekRufnr.

```
Anrufschutz 11/21
< ext. aus int. ein 4
OK ext. aus int. aus 1
> ext. ein int. ein 2
> ext. ein int. aus 3
```



Auswählen, ob der Anrufschutz für Intern- und/oder Externanrufe ein- und/oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen.



Programmieren abschließen. Die Einstellung ist sofort aktiv. Mit der Taste "Anrufschutz" können Sie später den vorher programmierten Anrufschutz einfach ein-/ausschalten.

### Anrufschutz ein-/ausschalten



Der Hörer ist aufgelegt. Mit der Taste "Anrufschutz" schalten Sie den programmierten Anrufschutz ein-/aus.  
ein - die Tasten-LED leuchtet, das Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anrufschutz eingeschaltet".  
aus - die Tasten-LED ist aus, das Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anrufschutz ausgeschaltet".

```
Anrufschutz 11/21
eingeschaltet
```



## Anrufvariante umschalten

### Anrufvariante 2 (Nacht) / Anrufvariante 3 (RWS) ein-/ausschalten



„set“ und Taste „Anrufvariante 2“ (→11) oder Taste „Anrufvariante 3“ (→19) drücken. Beispiel: Anrufvariante 2.

```
AVA 2 Nachtschaltung
< extern alle      aus
OK Büro           aus
> 23456781       ein
```



Externrufnummer/Namen oder Tür auswählen, für die die Anrufvariante 2 ein-/ausgeschaltet werden soll oder extern alle - auswählen, wenn die Anrufvariante 2 (Nacht) für „alle“ Externrufnummern und die Türen ein-/ausgeschaltet werden soll.



Auswahl bestätigen.

```
AVA 2 Nachtschaltung aus
Büro
OK einschalten      2
> ausschalten      1
```



„1“: Anrufvariante 2 ausschalten (aus), die Anrufvariante 1 (Tag) ist jetzt eingeschaltet.  
„2“: Anrufvariante 2 einschalten (ein).

OK - weitere Externrufnummer auswählen und die Anrufvariante schalten oder



Programmierung abschließen.

### Anrufvariante 2 / Anrufvariante 3 mit Funktionstaste ein-/ausschalten



Taste „Anrufvariante 2“ oder Taste „Anrufvariante 3“ drücken.  
Beispiel: Die Anrufvariante 2 für die Externrufnummer - Büro ist damit eingeschaltet.  
Zur Kontrolle sehen Sie im Ruhe-Display das Mondsymboll.

```
AVA 2 Nachtschaltung ein
Büro
```



Taste „Anrufvariante 2“ drücken. Die Anrufvariante 2 ist damit ausgeschaltet, wenn sie vorher eingeschaltet war. Die Anrufvariante 1 (Tagschaltung) für die Externrufnummer - Büro ist jetzt eingeschaltet.

```
AVA 2 Nachtschaltung aus
Büro
```

Das Mondsymboll im Ruhe-Display ist aus.

## Ansage



Der Hörer ist aufgelegt. Taste „**Ansage**“ drücken. Es ertönt der Quittungston. Sie können Ihre Ansage im Freisprechmodus machen oder den Hörer benutzen.

```
Ansage
Bitte sprechen
```



Nach der Ansage: Taste „Lautsprecher“ drücken bzw. den Hörer auflegen.

## Automatische Wahl

### Automatische Wahl - Rufnummer programmieren



Untermenü „Automat. Wahl prog.“ anzeigen.

```
Automatische Wahl
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Externrufnummer eingeben.




Programmierung abschließen.

### Hinweise

Überprüfen Sie nach dem Programmieren der Externrufnummer die automatische Wahl. Automatische Wahl einschalten, Hörer

abnehmen, Wahl der Externrufnummer abwarten und die richtige Verbindung kontrollieren.

### Automatische Wahl - Rufnummer ein-/ausschalten



Untermenü „ Automatische Wahl“ anzeigen.

```
Automatische Wahl
ausgeschaltet
OK einschalten      2
> ausschalten      1
```



„1“: Automatische Wahl ausschalten  
„2“: Automatische Wahl einschalten.



Programmierung abschließen.  
Die automatische Wahl ist vorbereitet.  
Nach Abnehmen des Hörers ist der Sonderwählton zu hören.

```
Automatische Wahl
9876543
```

## Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy)

### Busy on Busy programmieren und schalten

---



Mit "set" und Taste "Busy on Busy" oder die Funktion einleiten.



Externrufnummer oder Namen einer Externrufnummer auswählen.



Auswahl bestätigen.  
Im Beispiel wurde die Externrufnummer 23456781 ausgewählt.



"1": Busy on Busy ausschalten (aus)  
"2": Busy on Busy einschalten (ein).

- weitere Externrufnummern auswählen und Besetztton bei Besetzt schalten oder



Programmierung abschließen.

```
Busy on Busy
< Privat          aus
OK 23456781      aus
> Büro           ein
```

```
Busy on Busy
23456781          aus
OK einschalten   2
> ausschalten    1
```

### Busy on Busy ein-/ausschalten

---



Der Hörer ist aufgelegt. Mit der Taste "Busy on Busy" schalten Sie die programmierte Funktion ein-/aus.

```
Busy on Busy ein
23456781
```


## Durchsage / Sprechanlagenfunktion

### Durchsage zu Mehrwerttelefonen




Hörer ist aufgelegt, Taste "Durchsage" drücken.  
Sind keine Teilnehmer festgelegt, Internrufnummern der Mehrwerttelefone eingeben, die Sie erreichen wollen.

```
Durchsage
11 13 15 -- --
```



Taste "Lautsprecher" drücken, für eine Durchsage im Freisprechmodus oder den Hörer benutzen.  
Ist mindestens eins der ausgewählten Mehrwerttelefone frei, hören Sie und die Durchsageteilnehmer den Quittungston. Sie können Ihre Durchsage machen.

```
Durchsage
Bitte sprechen
11 13 15
```




Nach der Durchsage: Taste "Lautsprecher" drücken bzw. den Hörer auflegen. Der Vorgang ist damit beendet.

### Durchsage aus einem Externgespräch heraus



Sie telefonieren extern und wollen einem Internteilnehmer, von dem Sie nicht wissen, an welchem Telefon er sich gerade befindet, den Anruf ankündigen.



Taste "Durchsage" drücken. Sind keine Teilnehmer festgelegt, Internrufnummern der Mehrwerttelefone eingeben, die Sie erreichen wollen und mit  bestätigen.  
Ist mindestens eins der festgelegten Mehrwerttelefone frei, hören Sie und die Durchsageteilnehmer den Quittungston. Sie können Ihre Durchsage machen.

```
Durchsage
Bitte sprechen
11 13 15
```



Wenn der gesuchte Internteilnehmer die Durchsage gehört hat und den Hörer abhebt, ist nur er mit Ihnen in einer Internverbindung. Die Durchsage ist beendet. Sie können mit ihm sprechen, wie gewohnt.

```
Telefon 13
03098765432
11 13
```



Um dem Internteilnehmer das Gespräch zu übergeben, Hörer auflegen, die beiden sind miteinander verbunden.


## Wenn Sie eine Telefon-Durchsage hören

---

Sie hören den Quittungston und anschließend eine Durchsage.

```
Durchsage von 13  
für Telefon 11  
11 13 15 17
```


### Wenn Sie mit dem Durchsagenden sprechen wollen:



Taste „Lautsprecher“ drücken oder den Hörer abnehmen. Nur Sie sind dann mit ihm verbunden.

Sind Sie der einzige Durchsage-Teilnehmer und haben Sie das automatische Einschalten Ihres Freisprech-Mikrofons aktiviert (set 24), können Sie sofort mit dem Durchsagenden freisprechen.

```
von Telefon 13  
-i 11:52  
11 13
```



Taste „Lautsprecher“ drücken bzw. den Hörer auflegen. Das Gespräch ist beendet.

## Halten einer Verbindung



Sie telefonieren extern (Mehrgeräteanschluß).

```
98765432
xi          11:52
11
```



Taste "ISDN-Halten" drücken, Sie hören den Externwählton.

```
Bitte wählen
xi          11:52
11
```



Rufnummer des Externteilnehmer wählen, bei dem Sie rückfragen wollen.

```
Ruf an
0234567899
11
```



Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Das Display zeigt Ihnen durch die Rufnummer, daß Sie mit dem Teilnehmer 2 telefonieren. Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste **[Stop]** zum Warten zurück.

```
0234567899
xi          11:52
11
```



Sie können mit der Taste "ISDN-Halten" zwischen den beiden Externgesprächen wechseln (makeln).

```
98765432
xi          11:52
11
```



Mit **[Stop]** trennen Sie das aktuelle Externgespräch und können sofort mit dem wartenden Externteilnehmer sprechen.

## Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen)



Sie werden durch einen Anrufer belästigt und wollen diesen Anrufer durch die Vermittlungsstelle identifizieren lassen.

```
Extern
xi          11:52
11
```



Taste "Fangen" drücken. Sie hören den Quittungston der Vermittlungsstelle.

```
Fangen
```







Hörer auflegen.

## Konferenz





### Dreierkonferenz intern

---

	Sie führen ein Interngespräch.  Internteilnehmer anrufen, den Sie mit in die Konferenz holen wollen, z.B. 17.	Telefon 13 -i 11 13 11:52
	<b>Interntaste</b> drücken und Internrufnummer wählen, z.B. 17, Versand.	Ruf an 17 Versand 11 13 17
	Gespräch mit Teilnehmer 17.	Versand Telefon 13 11 13 17
	<b>"Konferenz"-Taste</b> drücken. Die Teilnehmer der Konferenz hören den Quittungston.	Versand Konferenz 11 13 17

### Dreierkonferenz intern/extern

---

	Sie führen ein Externgespräch.  Weiteren Externteilnehmer oder Internteilnehmer anrufen, den Sie mit in die Konferenz holen wollen. Beispiel: Dreierkonferenz - ein Internteilnehmer und zwei Externteilnehmer.	03098765432 xi 11 11:52
	<b>Wählleitung belegen</b> und Externrufnummer wählen.	Ruf an 03012345678 11
	Gespräch mit dem 2. Externteilnehmer.	03012345678 03098765432 11
	<b>"Konferenz"-Taste</b> drücken. Die Teilnehmer der Konferenz hören den Quittungston.	03012345678 Konferenz 11

## ISDN - Dreierkonferenz

---



Sie telefonieren extern (Mehrgeräteanschluß) und wollen gleichzeitig mit einem weiteren Externteilnehmer sprechen.

```
98765432
xi
11 11:52
```



Taste "ISDN-Halten" drücken, Sie hören den Externwählton.

```
Bitte wählen
-i
11 11:52
```



Rufnummer des Externteilnehmers wählen, bei dem Sie rückfragen wollen.

```
Ruf an
0234567899
11
```



Meldet sich der Angerufene, können Sie die Dreierkonferenz ankündigen. Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören.  
Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste **Stop** zum Warten zurück.

```
0234567899
xi
11 11:52
```



Meldet sich der Teilnehmer, können Sie nach Betätigung der Taste "**Konferenz**" mit beiden Externteilnehmern sprechen.

```
Konferenz
```



Legen Sie den Hörer auf, beenden Sie die Dreierkonferenz.

## Least Cost Routing (LCR) - Kostenoptimiertes Telefonieren



Funktionstaste "LCR" drücken, um für Ihr Telefon die LCR-Funktion ein- oder auszuschalten. Beispiel: einschalten.

```
LCR
eingeschaltet
```



## Makeln - Zwischen mehreren Gesprächen wechseln



Sie führen ein Gespräch, zusätzlich werden ein oder mehrere Gespräche gehalten.

1. Displayzeile: Rufnummer oder der Name zum aktiven Gespräch
  2. Displayzeile: Rufnummer oder der Name zum nächsten gehaltenen Gespräch.
- "Extern -", wenn keine Rufnummer übermittelt wird.

```
03012345678
Telefon 13
11 13
```



**Zum nächsten Gespräch wechseln:**

Taste "Makeln" drücken  
Taste "Makeln" ggf. mehrmals drücken, um gezielt zu einem Gespräch zu wechseln

```
Telefon 13
03012345678
11 13
```

oder

**Während des aktiven Gesprächs die gehaltenen Gespräche anzeigen:**

(nicht in allen Ländervarianten möglich) blättern mit "next".



1. Displayzeile: Rufnummer, Name des Teilnehmers oder "Extern -"

```
Maier
H: 23456789
11 13
```



2. Displayzeile: Rufnummer oder Name des Anschlusses (der Leitung)
- H: gehaltenes Gespräch  
R: neu eingehender Ruf  
V: verbundenes (aktives) Gespräch.

```
Extern 2
R: AGFEO 1
11 13
```

Nach ca. 10 Sekunden wird automatisch wieder das aktive Gespräch angezeigt.

```
03012345678
U: AGFEO 2
11 13
```

**Zum angezeigten Gespräch wechseln:**

Taste "Makeln" drücken. Das angezeigte Gespräch ist nun aktiv. Das zuvor aktive Gespräch wird gehalten.



```
Maier
03012345678
11 13
```

## Memory - Rufnummer ablegen

### Memory - Rufnummer / Namen ablegen



Der Hörer ist aufgelegt. Die angezeigte Rufnummer und den Namen wollen Sie in den Memoryspeicher übernehmen.

```
MAIER
03098765432
```



→ drücken. Die Rufnummer, der Name sind im Memory - Speicher abgelegt.

```
Leistungsmerkmale
Nr. -> Memory
```




Zurück zum Ruhe-Display.

### Memory - Rufnummer anzeigen und wählen lassen



Taste "Memory" drücken. Die abgelegte Externrufnummer, ggf. mit Namen, wird angezeigt.

```
MAIER
03098765432
< > blättern
```



Mit der Taste "Memory" oder den Pfeiltasten eine der letzten 5 Externrufnummern auswählen.

```
Ruf an
03098765432
11
```




Hörer abnehmen. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

### Memory - Rufnummer / Namen übernehmen (Beispiel - Zielwahl progr.)



"set" und Zieltaste (privat) drücken.

```
Zieltaste
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Taste "Memory" drücken. Die erste abgelegte Rufnummer wird angezeigt, ggf. blättern. Eine bereits vorhandene Zielrufnummer wird überschrieben.

```
Zieltaste
03098765432
< > blättern
OK speichern
```



Eingabe speichern. Der zur Rufnummer gehörende Name wird angezeigt, ggf. mit anderem Namen überschreiben.

```
Zieltaste
MAIER
Namen eingeben
OK speichern
```



Programmierung abschließen.

### Hinweise

Die Rufnummern und ggf. die Namen der Teilnehmer der letzten fünf kommenden

oder gehenden Externverbindungen werden automatisch im Memory-Speicher abgelegt.

## Netzvorgwahl - Call by Call



Hörer abnehmen und **Taste "Call by Call"** drücken. Die gespeicherte Netzvorgwahl wird angezeigt und gewählt.

```
MOBILCOM
01019
```



Ortsnetzkenzahl und Rufnummer des Teilnehmers nachwählen oder Teilnehmer über die Wahlwiederholung oder eine Zieltaste nachwählen. Die Wählleitung wird automatisch belegt. Wenn der Teilnehmer sich meldet, telefonieren Sie wie gewohnt.

```
MOBILCOM
052123456789
```

## Parken eines Externgesprächs

### Externgespräch parken



Sie telefonieren extern. Dieses Gespräch wollen Sie parken.

```
98765432
xi          11:52
11
```



Gespräch parken.

```
98765432
Gespräch geparkt
11
```



Hörer auflegen. Das Gespräch ist für max. 4 Minuten geparkt. Im Display blinkt das x -Zeichen eines B-Kanals. Der geparkte Teilnehmer hört die Wartemusik.

### Externgespräch wiederaufnehmen (ausparken)



Hörer abheben.

```
98765432
xi          11:52
13
```



Gespräch wiederaufnehmen, z.B. am Telefon 13.




Sie können wie gewohnt telefonieren.

## Raumüberwachung

### Raumüberwachung vorbereiten

---



Untermenü "Raumüberwachung" anzeigen.

```
Raumüberwachung
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten       2
```



"1": Raumüberwachung ausschalten  
"2": Raumüberwachung einschalten.



Auswählen, ob vor der Raumüberwachung ein Hinweiston zu hören sein soll.

"1": akust. Warnung (Hinweiston) aus  
"2": akust. Warnung (Hinweiston) ein.

```
Akustische Warnung
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten       2
```



Programmierung abschließen.

Beispiel: Raumüberwachung vorbereitet.

```
Raumüberwachung
Akustische Warnung
```

### Raumüberwachung von einem Internteilnehmer

---



Hörer abheben.



Wachendes Telefon anrufen, z.B. Internrufnummer 13.

```
Telefon 13
-i                               11:52
11 13
```



In den Raum hineinhören.  
Beachten Sie bitte beim Überwachen, daß Sie ggf. auch im zu überwachenden Raum zu hören sind.

## Relais schalten

### Relais ein-/ausschalten

---



Taste "Relais" drücken.

```
Relais __  
--
```



Internrufnummer des Relais eingeben, z.B. 31. Das Relais ist sofort eingeschaltet oder sofort ausgeschaltet. Ist das Relais ein Impulsrelais, so bleibt die zweite Displayzeile unverändert.

```
Relais 31  
eingeschaltet
```



Zurück zum Ruhe-Display.

### Relais mit spezieller Funktionstaste ein-/ausschalten

---



Mit der Taste "Relais" das Relais ein- oder ausschalten. Ist das Relais ein Impulsrelais, so bleibt die zweite Displayzeile unverändert.

```
Relais 32  
eingeschaltet
```



Zurück zum Ruhe-Display.

# Rückfrage


## Telefonische Rückfrage

---



Sie telefonieren intern oder extern.  
Beispiel: extern mit 03012345678.

```
03012345678  
xi 11:52  
11
```



### Rückfrage intern

**Interntaste** drücken und Internrufnummer wählen, z.B. 13.

```
Ruf an 13  
03012345678  
11 13
```



### Rückfrage extern

**Taste "Makeln"** drücken und Externrufnummer wählen, z.B. 9876543.

```
Ruf an  
9876543  
11
```



Sie telefonieren mit dem Rückfrage-  
teilnehmer. Der wartende Teilnehmer  
kann nicht mithören.

```
9876543  
03012345678  
11
```



### Zurück zum wartenden Teilnehmer:

Mit **Stop**, das Rückfragegespräch wird  
getrennt  
oder



mit der **Taste "Makeln"**, das  
Rückfragegespräch wird gehalten.

## Rückfrage im Raum (Stummschaltung)

---



Sie telefonieren extern oder intern  
Beispiel: extern mit 03012345678.

```
03012345678  
xi 11:52  
11
```



**"Interntaste"** drücken, die Verbindung  
wird gehalten. Sie können sprechen,  
ohne daß der Telefonpartner mithören  
kann.

```
Internruf  
Telefon __  
11
```



**Stop** - drücken, um das Telefongespräch  
fortzusetzen.

## Rückruf bei Besetzt

### Rückruf einleiten

---



Exernteilnehmer anrufen, Besetztton, er ist besetzt.

Teilnehmer besetzt.  
OK Rückruf einleiten



Taste **OK** drücken, Sie leiten den Rückruf ein.

Automatischer Rückruf  
eingeschaltet



Hörer auflegen.

### Rückruf

---



Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon. Das Display meldet den Rückruf.

05198765432  
automatischer Rückruf



Hörer abheben. Der Teilnehmer wird automatisch nochmal gerufen.

Ruf an  
automatischer Rückruf









Der Teilnehmer meldet sich. Sie telefonieren wie gewohnt.  
Meldet sich der Exernteilnehmer nicht, tragen Sie sich ggf. mit dem Auflegen des Hörers in die Anrufliste des Exernteilnehmers ein.

## Statusmeldungen nacheinander ansehen

Sobald Sie eine Funktion an Ihrem ST 30 aktiviert haben, sehen Sie dies durch ein Symbol im Display. Den Status der eingestellten

Funktion können Sie sich im Display nacheinander anzeigen lassen.

### In Displaymeldungen blättern

	Der Hörer ist aufgelegt. Im Display sehen Sie anhand der Symbole, daß Leistungsmerkmale aktiv sind.	<pre>27.Mai 1999      11:53 --              **?</pre>
	Mit Blättern können Sie sich nacheinander die aktiven Leistungsmerkmale anzeigen lassen. Jedes angezeigte Leistungsmerkmal kann deaktiviert werden.	<pre>aktive Leistungsmerkmale &lt; beenden OK Anklopfschutz &gt; Anrufschutz</pre>
	Taste <b>OK</b> , Leistungsmerkmal auswählen, z.B. Anklopfschutz. Der aktive Anklopfschutz wird angezeigt.	<pre>Anklopfschutz 11 clear deaktivieren</pre>
	Taste <b>Clear</b> den Anklopfschutz deaktivieren. Der aktive Anklopfschutz wird angezeigt.	<pre>Anklopfschutz 11 ausgeschaltet</pre>
	Mit Blättern weitere Leistungsmerkmale ansehen.	<pre>aktive Leistungsmerkmale &lt; beenden OK Anrufschutz &gt; Umleitung zu</pre>
	Zurück zum Ruhe-Display: automatisch - nach ca. 20 Sekunden sofort - mit "Stop".	



## Telefonbuch - Rufnummern speichern



Hauptmenü "Zentrale Rufnummern" anzeigen.

Das Telefonbuch steht als alphabetisch oder numerisch sortiertes Register zur Verfügung.  
Mit der "Umschalt"-Taste können Sie das Register umschalten.

```
Zentrale Rufnummern 5
< Automatische Wahl 6
OK TB-Eintrag anfügen 1
> TB-Eintrag ändern 2
> TB-Eintrag löschen 3
> Notrufnummern 4
> Direktrufnummer 5
> Automatische Wahl 6
```

### Telefonbuch - Rufnummer speichern



Untermenü „TB-Eintrag anfügen“ auswählen. Der erste freie Speicher wird angezeigt, z.B. TB-Eintrag 210.

```
TB-Eintrag 210 anfügen
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Externrufnummer ohne die „0“ zur Amtsholung eingeben.



Eingabe speichern.

```
TB-Eintrag 210 anfügen
-
Namen eingeben
OK speichern
```



Namen eingeben, siehe Hinweise unter „Einstellungen - Teilnehmernamen eingeben“.



Eingabe betätigen.

- weitere Rufnummer speichern oder



Programmierung abschließen.

### Telefonbuch - Rufnummer / Namen ändern



Untermenü "TB-Eintrag ändern" auswählen und bestätigen.  
Anzeige - Telefonbuch numerisch.

```
TB-Index eingeben
000 ... 299
< > blättern
```















Umschalten zur Anzeige - Telefonbuch alphabetisch.

```
TB-Eintrag auswählen ____
A ... Z
```










Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens ein. Beispiel: P.  
Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.

```
TB-Eintrag auswählen P__
< 011i
OK Paul
> Paul D-Netz
```

  	<p>Name mit den Pfeil-Tasten auswählen und bestätigen. Rufnummer mit  bestätigen oder alte Rufnummer einfach mit neuer Rufnummer überschreiben oder mit  stellenweise oder mit  insgesamt löschen.</p>	<pre>TB-Eintrag 118 ändern 03098765432_ Rufnummer eingeben OK speichern</pre>
  	<p>Eingabe speichern. Namen mit  bestätigen oder alten Namen einfach mit neuem Namen überschreiben oder mit  stellenweise oder mit  insgesamt löschen.</p>	<pre>TB-Index 118 ändern Paul_ Namen eingeben OK speichern</pre>
	<p> - weitere Rufnummer ändern oder Programmierung abschließen.</p>	

### Telefonbuch - Rufnummer löschen

	<p>Untermenü "TB-Eintrag löschen" auswählen und bestätigen. Anzeige - Telefonbuch alphabetisch.</p>	<pre>TB-Eintrag auswählen ____ A ... Z</pre>
	<p>Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens ein. Beispiel: P. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.</p>	<pre>TB-Eintrag auswählen P__ &lt; Olli OK Paul &gt; Paul D-Netz</pre>
	<p>Name mit den Pfeil-Tasten auswählen und bestätigen.</p>	<pre>TB-Eintrag 119 löschen Paul D-Netz 01713456789 OK löschen</pre>
	<p>Löschen bestätigen oder mit  Vorgang abbrechen.</p>	
	<p> - weitere Rufnummer löschen oder Programmierung abschließen.</p>	

## Notrufnummer eingeben

---



Untermenü "Notrufnummern" auswählen und bestätigen.

```
Notruf auswählen
* oder #
```



Notruf auswählen, z.B. \*.

```
Notruf 1
```



Notrufnummer eingeben.

```
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Eingabe speichern.

- weitere Notrufnummer eingeben  
oder



Programmierung abschließen.

## Direktrufnummer eingeben

---



Untermenü "Direktrufnummer" auswählen und bestätigen.

```
Direktrufnummer
```



Direktrufnummer eingeben.

```
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Eingabe speichern.

- weiter im Telefonbuch-Menü  
oder



Programmierung abschließen.

## Automatische Wahl - Rufnummer eingeben

---



Untermenü "Automatische Wahl" auswählen und bestätigen.

```
Automatische Wahl
```



Rufnummer eingeben.

```
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Eingabe speichern.


- weiter im Telefonbuch-Menü  
oder








Programmierung abschließen.

## Telefonbuch - Rufnummer wählen







Zur Auswahl der Rufnummern steht Ihnen das Telefonbuch als alphabetisch oder numerisch sortiertes Register zur Verfügung.

Mit der „Umschalt“-Taste  können Sie das Register umschalten.

### Telefonbuch (numerisch)

	Telefonbuch aufrufen. Sie sind im numerischen Register.	<pre>TB-Index eingeben 000 ... 299 &lt;&gt; blättern</pre>
	Kurzwahlnummer eingeben. Name, Rufnummer werden angezeigt oder	
	mit den Pfeiltasten blättern, bis der gewünschte Name angezeigt wird.	<pre>TB-Eintrag auswählen 117 011i 02213456789 &lt;&gt; blättern</pre>
 o. 	Hörer abheben oder Taste „Lautsprecher“ drücken. Eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.	


### Telefonbuch (alphabetisch)

	Telefonbuch aufrufen. Sie sind im numerischen Register.	<pre>TB-Index eingeben 000 ... 299 &lt;&gt; blättern</pre>
	Mit der „Umschalt“-Taste schalten Sie um ins alphabetische Register.	<pre>TB-Eintrag auswählen ____ A ... Z &lt;&gt; blättern</pre>
	Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.	<pre>TB-Eintrag auswählen A... &lt; Ziegler Gertrud OK AGFEO &gt; Anton</pre>
	mit den Pfeiltasten blättern, bis der gewünschte Name angezeigt wird.	
 o. 	Hörer abheben oder Taste „Lautsprecher“ drücken. Eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.	

## Telefonbucheintrag nochmal wählen

---



Telefonbuch aufrufen. Sie befinden sich im zuletzt benutzten Register (numerisch oder alphabetisch).  
Ggf. mit  in das andere Register umschalten.

```
TB-Eintrag auswählen ____  
A ... Z  
< > blättern
```



Taste „Wahlwiederholung“ drücken. Der in diesem Register zuletzt nur angezeigte oder auch gewählte Eintrag wird wieder angezeigt.

```
TB-Eintrag auswählen ____  
0111  
022134567879  
< > blättern
```



o.



Hörer abnehmen oder Taste „Lautsprecher“ drücken. Eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

## Telefonschloß - Notruf / Direktruf (Baby-Ruf)


### Telefon abschließen / aufschließen



Der Hörer ist aufgelegt. Mit der Taste „Telefonschloß“ das Telefon abschließen oder aufschließen.  
Falls beim Aufschließen im Display der Telefoncode verlangt wird: Codezahl eingeben.

```
17.Mai 1999      11:52
---
```

### Telefon abschließen / aufschließen ohne Funktionstaste



Untermenü "Telefonschloß" öffnen.  
Falls im Display der Telefoncode verlangt wird: Codezahl eingeben.

```
Telefon sperren
ausgeschaltet
OK einschalten      2
> ausschalten       1
```



"1": ausschalten - Telefon aufschließen  
"2": einschalten - Telefon abschließen  
Beispiel: "2" - Telefon abschließen.  
Im Display steht "♀".

```
17.Mai 1999      11:52
---              ♀
```

### Notruf




Das Telefon ist abgeschlossen, der Hörer ist aufgelegt. Die Notrufnummern sind gespeichert.

```
Notruf / Babyruf
* oder #
```



Notrufspeicher \* oder # auswählen.  
Beispiel: "x".  
Die Notrufnummer wird angezeigt.

```
Notruf 1
1234567
```



Hörer abnehmen oder für das Freisprechen die Taste „Lautsprecher“ drücken.  
Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

### Direktruf (Babyruf)



Das Telefon ist abgeschlossen, Hörer abnehmen. Die Direktrufnummer ist gespeichert.

```
Babyruf
```






Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die als Direktrufnummer gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt. Sie können sprechen wie gewohnt.

```
Babyruf
2345678
```


## Terminanruf - Einmaliger Termin

### Terminanruf speichern und schalten



Mit Taste "set" und Taste "Termin" oder    die Funktion einleiten.



Uhrzeit vierstellig eingeben und bestätigen. Ggf. vorherigen Eintrag mit  löschen oder überschreiben.



Datum sechsstellig eingeben.



Eingegebene Daten speichern. Der Terminanruf ist eingeschaltet. Das Ruhe-Display zeigt zur Kontrolle das Uhrensymbol.

```
Uhrzeit Termin ?
__:_
OK speichern
```

```
Termin Datum
--:--:--
OK speichern
```






### Terminanruf ausschalten



Taste "Termin" drücken. Der Terminanruf ist ausgeschaltet.



Ruhe-Display anzeigen. Das Uhrensymbol im Display ist aus.

Ausschalten ohne Taste "Termin":  
  , Uhrzeit mit  löschen, .

```
13:15 21.06.99
Termin aus
```

### Terminanruf einschalten



Taste "Termin" drücken. Der Terminanruf ist eingeschaltet.



Ruhe-Display anzeigen. Im Display sehen Sie zur Kontrolle das Uhrensymbol.

```
13:15 21.06.99
Termin ein
```

### Terminanruf quittieren

Zur festgelegten Zeit ertönt der Terminanruf. Ihr Display zeigt „Terminanruf“.



Terminanruf quittieren. Die Anzeigen zum Termin sind aus.

```
Terminanruf
--
```

## Timer ein-/ausschalten



Taste "Timer" drücken, um festgelegten Timer in der TK-Anlage zu schalten.

```
Timer 3
Timer aus, Funktion aus
OK Timer ein      1
> Funktion ein    2
```



„1“: Timer ein-/ausschalten. Die Funktion des Timers wird zu den programmierten Zeiten ein-/ausgeschaltet.  
„2“: Funktion des Timers unabhängig von den programmierten Zeiten sofort ein- oder ausschalten.



Zurück zum Ruhe-Display.

## Türruf zum Externteilnehmer umleiten



Mit "set" und Taste "Umleitung zu" oder die Funktion einleiten.

```
Umleitung zu
Umzuleitende RufNr ...
```



Internrufnummer der Tür eingeben, von der Sie den Türruf zu einem externen Ziel umleiten wollen, z.B. 20.

```
Umleitung 20 zu
OK Internrufnummer  1
> Externrufnummer  2
```



Umleitung zu „Externrufnummer“.

```
Umleitung 20 zu
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Externrufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.

```
Umleitung 20 zu
< bei nichtmelden  3
OK ständig         1
> bei besetzt      2
```



Umleitungsart „ständig“ festlegen. Ein Türruf wird sofort umgeleitet.

```
Umleitung 20 zu
eingeschaltet
OK einschalten    2
> ausschalten     1
```



„1“: Umleitung ausschalten  
„2“: Umleitung einschalten.



Programmierung abschließen.



## Türsprechanlage und Türöffner betätigen



Der Hörer ist aufgelegt, Sie hören an Ihrem Telefon den Türklingelton.

Tür 20  
für Telefon 11



Hörer abheben. Sie sind mit der Türsprechanlage verbunden und können mit dem Besucher sprechen.

Türlautsprecher



Zum Öffnen der Tür, Taste „Tür“ oder „Türöffner“ drücken.  
Der Türöffner wird für 3 s eingeschaltet.  
Zur Kontrolle bekommen Sie diese Displaymeldung und hören den Quittungston.

Türöffner  
eingeschaltet

## Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen



Hörer abnehmen, Taste "Tür" (z.B. „Tür 1“) drücken. Es ertönt der Quittungston. Sie sind mit der Türsprechanlage verbunden und können mit dem Besucher sprechen.

Türlautsprecher



Hörer auflegen.  
Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

## Übermittlung Ihrer Rufnummer


### Übermittlung Ihrer Rufnummer mit Funktionstaste ein-/ausschalten



Taste "Inkognito" drücken, um die Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen ein- oder auszuschalten.  
Beispiel: Übermittlung ein.

Rufnr. -> Angerufenen  
eingeschaltet

## Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen ein-/ausschalten



Untermenü „Rufnr.->Angerufenen“ anzeigen.

```
Rufnr.->Angerufenen
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten       2
```




„1“: Übermittlung ausschalten  
„2“: Übermittlung einschalten.



Programmierung abschließen.

## Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Anrufer ein-/ausschalten



Untermenü „Rufnr.->Anrufer“ anzeigen.

```
Rufnr.->Anrufer
ausgeschaltet
OK ausschalten      1
> einschalten       2
```



„1“: Übermittlung ausschalten  
„2“: Übermittlung einschalten.



Programmierung abschließen.

## Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten



Mit „set“ und Taste „Umleitung von“ oder die Funktion einleiten.

```
Umleitung von
Umzuleitende RufNr ____
```



Internrufnummer des Telefons eingeben, dessen Anrufe zu Ihrem Telefon umgeleitet werden sollen, z.B. 13.

```
Umleitung 13
OK einschalten      2
> ausschalten       1
```



„1“: Umleitung von - ausschalten  
„2“: Umleitung von - einschalten.



Programmierung abschließen.  
Jeder Anruf für Telefon 13 klingelt nun an Ihrem Telefon.

## Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten

### Umleitung durch die TK-Anlage

#### Umleitung zu - programmieren und schalten

	Mit „set“ und Taste „Umleitung zu“ oder    die Funktion einleiten.	Umleitung zu Umzuleitende RufNr ___
	Internrufnummer des Telefons eingeben, dessen Anrufe Sie zu einem anderen Intern- oder Externteilnehmer umleiten wollen, z.B. 13.	Umleitung 13 zu OK Internrufnummer 1 > Externrufnummer 2
	„1“: Umleitung zu Internrufnummer „2“: Umleitung zu Externrufnummer.	Umleitung 13 zu - Rufnummer eingeben OK speichern
	Externrufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.	
	Umleitungsart festlegen, „1“: Umleitung ständig, „2“: Umleitung bei besetzt, „3“: Umleitung bei nichtmelden (nach 15 Sekunden).	Umleitung 13 zu < bei nichtmelden 3 OK ständig 1 > bei besetzt 2
	„1“: Umleitung von - ausschalten „2“: Umleitung von - einschalten.	Umleitung 13 zu OK einschalten 2 > ausschalten 1
	Programmierung abschließen.	

## Umleitung zu - programmieren und schalten

---



Mit Taste „Umleitung zu“ Funktion einleiten. Der aktuelle Status einer programmierten Umleitung wird angezeigt.

```
13 ständig zu  
Telefon 14  
  
OK umschalten
```



Ggf. nächste Umleitung auswählen.



Ausgewählte Umleitung umschalten (ein- oder ausschalten).



Ggf. die Umleitung der 2. Internrufnummer oder eine weitere Umleitung ein- oder ausschalten.




Zurück zum Ruhe-Display.

## Umleitung durch die ISDN-Vermittlungsstelle (Anrufweitzerschaltung)

### Anrufweitzerschaltung programmieren



Mit „set“ und Taste „ISDN-Anrufweitzerschaltung“ oder  die Programmierung des Ziels der Anrufweitzerschaltung einleiten.

```
ISDN-Rufweiter. Platz 1
kein Eintrag
OK speichern
```



Ggf. Platz ohne Eintrag zum Programmieren der Anrufweitzerschaltung auswählen und bestätigen oder vorhandenen Eintrag ändern.



Externrufnummer/Name Ihres ISDN-Anschlusses auswählen und bestätigen, für die eine Anrufweitzerschaltung programmiert werden soll.

```
ISDN-Rufweitzerschaltung
< Privat
OK 23456781
> Büro
```



Externrufnummer des Umleitungsziels eingeben (ohne „0“ zur Wählleitungsbelegung) und bestätigen.

```
ISDN-Rufweitzerschaltung
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



Variante der Anrufweitzerschaltung auswählen,  
 „1“: Umleitung ständig,  
 „2“: Umleitung bei besetzt,  
 „3“: Umleitung bei nichtmelden (nach 15 Sekunden).

```
ISDN-Rufweitzerschaltung
< bei nichtmelden 3
OK ständig 1
> bei besetzt 2
```



 - weitere Anrufweitzerschaltung programmieren oder Programmierung abschließen.

Mit der Funktionstaste „ISDN-Anrufweitzerschaltung“ können Sie die Anrufweitzerschaltung einschalten.

## Anrufweiserschaltung programmieren



Taste „ISDN-Anrufweiserschaltung“ betätigen. Ihnen wird angezeigt, für welche Externrufnummer Ihrer TK-Anlage, in welcher Variante, eine Anrufweiserschaltung zu welcher Rufnummer aktiviert (ein) bzw. deaktiviert (aus) ist.

```
23456781      besetzt
87654321
<> blättern
OK ausschalten
```



Durch Blättern werden Ihnen ggf. weitere Anrufweiserschaltungen angezeigt. Im Beispiel ist für die Externrufnummer mit Namen *Privat* die Anrufweiserschaltung deaktiviert.

```
Privat      ständig
98765432
<> blättern
OK einschalten
```



Mit **OK** können Sie die angezeigte Anrufweiserschaltung aktivieren (einschalten).

```
Aktivierung
gesendet
```

Genauso deaktivieren Sie eine eingeschaltete Anrufweiserschaltung. Warten Sie die entsprechende Displaymeldung (Quittierung der ISDN-Vermittlungsstelle) ab. Sie erscheint bis zu 60 s verzögert.

```
Deaktivierung
gesendet
```



Mit **Stop** zurück zum Ruhe-Display. Im Display erscheint das Symbol „\*“ für die aktivierte Anrufweiserschaltung.

## Verbindungskosten






Hauptmenü „Kosten-Menü“ anzeigen

```

Kosten-Menü      7
< Erfassung stoppen  5
OK Eigene Kosten   1
> Alle Kosten      2
Kosten ausdrucken  3
Erfassung starten  4
    
```

### Verbindungskosten - eigene anzeigen




Untermenü „Eigene Kosten“ auswählen (  ). Die Verbindungskosten für Ihre letzte Verbindung werden angezeigt. Bei **einggegebenem Kostenlimit** wird der noch verfügbare Betrag angezeigt oder **ohne Kostenlimit** wird die Summe der aktuellen Verbindungskosten angezeigt.

```




letzte Verbindung
                    0,12DM
Summe                123,28DM
Limit                11,72DM
    
```



 - weiter im Kosten-Menü oder Programmierung abschließen.


### Verbindungskosten - alle anzeigen / löschen



Untermenü „Alle Kosten“ auswählen (  ). Achten Sie auf das Display: Wird der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```

Kosten von Internnr. 11
                    123,28 DM
< > blättern
    
```



Internrufnummer direkt eingeben oder blättern zur Anzeige der Verbindungskosten des gewünschten Teilnehmers.

```

Kosten von Internnr. 23
                    9,72DM
< > blättern
    
```







Angezeigte Verbindungskosten löschen.

```





Kosten von Internnr. 23
gelöscht
< > blättern
    
```



Ggf. weiterblättern, um weitere Verbindungskosten anzuzeigen oder zu löschen.

	Blättern z.B. zu Kosten, die unter einer Externrufnummer erfaßt wurden (Externrufnummer oder Name wird angezeigt),	<pre>ext. 23456782               7,20DM &lt; &gt; blättern</pre>
	oder Kosten eines S0-Anschlusses.	<pre>Kosten von Anschluß S01               223,00DM &lt; &gt; blättern</pre>
	oder alle Kosten (alle Datensätze)	<pre>alle Datensätze               380,44DM &lt; &gt; blättern</pre>
	<code>[Stop]</code> - weiter im Kosten-Menü oder Programmierung abschließen.	<pre>&lt; &gt; blättern</pre>


## Verbindungskosten ausdrucken

	Untermenü „Kosten ausdrucken“ auswählen ( <code>[→]</code> <code>[7]</code> <code>[3]</code> ). Achten Sie auf das Display: Wird der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.	<pre>Kosten ausdrucken &lt; &gt; blättern OK speichern</pre>
	Bestätigen, wenn Sie einen Ausdruck aller Summen der Verbindungskosten (aller Teilnehmer, Rufnummern, S0-Anschlüsse) wollen	<pre>Alle Kosten OK ausdrucken</pre>
	blättern, um gezielt Verbindungskosten auszudrucken. Reihenfolge Teilnehmer, Externrufnummern, S0-Anschlüsse, alle Datensätze Vorgang wie unter „Verbindungskosten anzeigen und löschen“ ausführen.	Beispiel: <pre>Kosten von Anschluß S01 drucken OK ausdrucken</pre>
	<code>[Stop]</code> - weiter im Kosten-Menü oder Programmierung abschließen.	



## Kostenerfassung starten

---



Untermenü „Erfassung starten“ auswählen (→ 7 4). Achten Sie auf das Display: Wird der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Erfassung starten
Internnummer auswählen
< > blättern
```



Internrufnummer des gewünschten Teilnehmers direkt eingeben oder

```
Erfassung Internnr. 13
starten?
< > blättern
OK speichern
```



bis zum Teilnehmer blättern.



Bestätigen. Dieser Teilnehmer kann nun mit voller Externberechtigung telefonieren.


```
Erfassung Internnr. 13
ist gestartet
OK set Stop
```



**Stop** - weiter im Kosten-Menü oder Programmierung abschließen.

## Kostenerfassung stoppen

---



Untermenü „Erfassung stoppen“ auswählen (→ 7 5). Achten Sie auf das Display: Wird der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Erfassung stoppen
Internnummer auswählen
< > blättern
```



Internrufnummer des gewünschten Teilnehmers direkt eingeben oder

```
Erfassung Internnr. 13
stoppen?
< > blättern
OK speichern
```



bis zum Teilnehmer blättern.



Bestätigen. Die Summe der Verbindungskosten wird ausgedruckt. Die Externberechtigung des Teilnehmers wird auf „nur ankommende Gespräche“ gesetzt.

```
Erfassung Internnr. 13
ist gestoppt
OK set Stop
```



**Stop** - weiter im Kosten-Menü oder Programmierung abschließen.

## Verbindungskosten - eigene anzeigen lassen

An Ihrem Mehrwerttelefon können Sie Ihre Verbindungskosten abfragen, wenn das Leistungsmerkmal "Übermittlung der

Verbindungsentgelte während und am Ende der Verbindung" beim Netzbetreiber beauftragt ist.

### Verbindungskosten während der Verbindung anzeigen lassen



Sie telefonieren extern.

```
0309876543
xi                14:28
11
```

#### Kostenanzeige an Ihrem Mehrwerttelefon ist eingeschaltet

(→ 2 8 1), ohne Kostenlimit

Während eines Externgesprächs werden in der 1. Displayzeile nach jedem Zählimpuls die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden angezeigt.

Sonst wird die Externrufnummer angezeigt. Mit der Taste "Einheiten" können Sie jederzeit die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden anzeigen.

```
0,48DM
xi                14:28
11
```



Am Ende der Verbindung werden die Kosten des letzten Gesprächs 20 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint die Uhrzeit.

```
Gesprächsinfo
                                0,48DM
```

Werden keine Gesprächskosten übermittelt, wird die Dauer des Gesprächs angezeigt.

```
Gesprächsinfo
                                0:00:35 Std
```

#### Kostenanzeige an Ihrem Mehrwerttelefon ist eingeschaltet

(→ 2 8 1), mit Kostenlimit

Während eines Externgesprächs wird in der 1. Displayzeile nach jedem Zählimpuls das aktuelle Kostenlimit für maximal 5 Sekunden angezeigt. Sonst wird die Externrufnummer angezeigt. Mit der Taste "Einheiten" können Sie jederzeit das aktuelle Kostenlimit für maximal 5 Sekunden anzeigen.

```
Limit                11,84DM
xi                14:28
11
```






Am Ende der Verbindung wird der noch verbleibende Betrag 20 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint die Uhrzeit.

```
Gesprächsinfo
                                0,12DM
Summe                123,28DM
Limit                11,72DM
```

## Verbindungskosten - letzte Verbindung / Summe anzeigen lassen



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "Einheiten" oder    drücken. Ihre Verbindungskosten werden angezeigt.



Anzeige beenden.

letzte Verbindung	0,12DM
Summe	123,28DM
Limit	11,72DM


## Wahlwiederholung - Rufnummer nochmal wählen

### Erweiterte Wahlwiederholung



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "Wahlwiederholung" drücken. Die zuletzt gewählte Externrufnummer wird angezeigt.

Wahlwiederholung	98765432
------------------	----------



Mit der Taste "Wahlwiederholung" oder den Pfeiltasten eine der letzten 5 gewählten Externrufnummern auswählen.

AGFEO	0306179300
-------	------------



Hörer abnehmen, die angezeigte Externrufnummer wird gewählt.


### Automatische Wahlwiederholung



Sie können jede Externrufnummer wählen lassen, die bei aufgelegtem Hörer im Display angezeigt wird.

AGFEO	0306179300
-------	------------



Mit der Taste  beginnt die automatische Wahlwiederholung. Im Display sehen Sie, wie häufig die Anlage noch versucht den Teilnehmer zu erreichen. Jede Aktivität an Ihrem Mehrwerttelefon bricht die automatische Wahlwiederholung ab.

Automatik-WWH	10
0306179300	

Bei der erfolgreichen Verbindung, wird der Lautsprecher eingeschaltet. Der Teilnehmer meldet sich.

Teilnehmer gemeldet	0306179300
---------------------	------------



Hörer abnehmen oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird nach 10 Sekunden die Verbindung getrennt.

## Weckanruf - Wiederkehrender Termin

### Weckanruf speichern



Taste "set" und Taste "Wecken" oder **1** **6** drücken. Damit leiten Sie die Eingabe der Weckzeit ein.

```
Uhrzeit Wecken ?
```

```
__:__
```

```
OK speichern
```



Uhrzeit vierstellig eingeben, z.B. 08:50 und bestätigen. Ggf. vorherigen Eintrag mit löschen oder überschreiben.

```
Wecken 08:50
```

```
ausgeschaltet
```

```
OK ausschalten 1
```

```
> einschalten 2
```



"2": Wecken einschalten. Im Display sehen Sie zur Kontrolle eine Glocke.

oder

"1": Wecken ausschalten. Den Weckanruf können Sie später mit der Taste "Wecken" einschalten. Die eingegebene Weckzeit bleibt gespeichert.



Programmierung abschließen.

### Weckanruf ein-/ausschalten



Taste „Wecken“ drücken, Weckanruf ein-/ausschalten. Beispiel: einschalten.

```
08:50
```

```
Wecken ein
```



Zurück zum Ruhe-Display. Im Display sehen Sie zur Kontrolle eine Glocke.

### Weckanruf quittieren



Zur festgelegten Zeit ertönt der Weckanruf. Maximal 1 Minute lang mit ansteigender Lautstärke.

```
Weckanruf
```

```
---
```

```
#
```




Um die Displaymeldung und den Weckanruf auszuschalten:  
Weckanruf quittieren.  
Der nächste Weckanruf erfolgt am nächsten Tag zur gleichen Zeit.


## Zielwahl - Rufnummern speichern und wählen

### Rufnummer für Zieltaste public speichern



Taste "set" und die gewünschte **Zieltaste public** drücken. Für die zweite Ebene erst  dann Zieltaste.

```
TB-Eintrag auswählen ____  
A ... Z
```



Suchen Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aus (siehe „Telefonbuch - Rufnummer wählen“).

```
TB-Eintrag auswählen  
< Ziegler Gertrud  
OK AGFEO  
> Anton
```




Bestätigen Sie die Auswahl



Programmierung abschließen.


### Rufnummer für Zieltaste privat speichern



Taste "set" und die gewünschte **Zieltaste privat** drücken. Für die zweite Ebene erst  dann Zieltaste.

```
Zieltaste  
-  
Rufnummer eingeben  
OK speichern
```



Rufnummer eingeben (über Ziffernblock, Memory oder Wahlwiederholung) und bestätigen. Ggf. vorherigen Eintrag mit  löschen oder überschreiben.

```
Zieltaste  
-  
Name eingeben  
OK speichern
```



Namen eingeben, siehe Hinweis unter „Einstellungen - Teilnehmernamen eingeben“ und bestätigen.



Programmierung abschließen.


### Rufnummer mit Zieltaste wählen



Hörer abnehmen und **Zieltaste** drücken. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Die Wählleitung wird automatisch belegt. Wenn der Teilnehmer sich meldet, telefonieren Sie wie gewohnt.

```
AGFEO  
0306179300
```

## Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern (Codezahlen)



Untermenü „Codeziffern“ anzeigen

Codeziffern	9*
< Schaltboxcode	3
OK Einrichtung	1
> Kostencode	2

### Einrichtcode



Untermenü „Einrichtcode“ auswählen ( ).

Zugang zu den Programmierungen der TK-Anlage sichern.

Einrichtcode	
ausgeschaltet	
OK ausschalten	1
> einschalten	2



„2“: Einrichtcode einschalten (Beispiel)  
„1“: Einrichtcode ausschalten

Den angezeigten Einrichtcode ggf. mit löschen. Der Einrichtcode 2580

(Auslieferungszustand) wird angezeigt. Mit bestätigen oder neuen, vierstelligen Einrichtcode eingeben und bestätigen.

Einrichtcode	
2580	
OK speichern	



- weiter im Codeziffern-Menü oder Programmierung abschließen.

### Kostencode



Untermenü „Kostencode“ auswählen ( ).

Zugang zur den Funktionen unter sichern.

Kostencode	
----	
OK speichern	

Den angezeigten Kostencode ggf. mit löschen und mit bestätigen oder



neuen vierstelligen Kostencode eingeben und bestätigen.



- weiter im Codeziffern-Menü oder Programmierung abschließen.

## Schaltboxcode



Untermenü „Schaltboxcode“ auswählen (→) 9) \* 3). Zugang zur Schaltbox der TK-Anlage ist über den Schaltboxcode gesichert. Ohne diesen Code ist die Schaltbox nicht aktiv.

```
Schaltboxcode
-----
OK speichern
```




Den angezeigten Schaltboxcode ggf. mit **Clear** löschen und mit **OK** bestätigen oder neuen vierstelligen Schaltboxcode eingeben und bestätigen.



**Stop** - weiter im Codeziffern-Menü oder Programmierung abschließen.

## Wartung / Test



Untermenü „Wartung/Test“ anzeigen. Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, Code vierstellig eingeben.

```
Wartung/Test      9#
< ST 30 digital   3
OK Versionsnummer 1
> Ländervariante  2
  Servicenummer   3
  Anlagen restart  4
  Speicher löschen 5
  ST 30 digital    6
```

## Versionsnummer



Untermenü „Versionsnummer“ auswählen (→) 9) 1). Es werden angezeigt: Der Anlagentyp, die Software Versionsnummer, die primäre und sekundäre Internrufnummer.

```
AS 40  U 2.2
Primärrufnummer  11
Sekundärrufnummer 21
```



**Stop** - weiter im Wartung/Test-Menü oder Programmierung abschließen.

## Ländervariante



Untermenü „Ländervariante“ auswählen (→) 9) 2).

```
Länderkennung
Deutschland
```



**Stop** - weiter im Wartung/Test-Menü oder Programmierung abschließen.

## Servicenummer

---



Untermenü „Servicenummer“ auswählen (→ 9 ▢ 3).



Servicenummer eingeben, von der aus die „Feineinstellung/Fernkonfiguration“ der TK-Anlage nach Ihrer Freigabe (→ \*) durchgeführt werden kann.

```
Servicenummer
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```



**Stop** - weiter im Wartung/Test-Menü oder Programmierung abschließen.

## Anlagen restart

---



Untermenü „Anlagen restart“ auswählen (→ 9 ▢ 4).



Anlagen restart (Reset) ausführen. Alle Verbindungen werden abgebrochen und die Programmierung beendet oder

```
Anlagen restart
OK bestätigen
```



**Stop** - weiter im Wartung/Test-Menü oder Programmierung abschließen.

## Speicher löschen (Auslieferungszustand)

---



Untermenü „Speicher löschen“ auswählen (→ 9 ▢ 5).



Speicher löschen ausführen. Dauer ca. 2 Minuten. Alle Verbindungen werden abgebrochen und die Programmierung beendet. Die TK-Anlage wird in den Auslieferungszustand gesetzt oder

```
Speicher löschen
OK bestätigen
```



**Stop** - weiter im Wartung/Test-Menü oder Programmierung abschließen.

```
Speicher löschen
Bitte warten
```

## ST 30 digital

---

Bedienung siehe Kapitel „Inbetriebnahme - Internrufnummer des digitalen Mehrwerttelefons anmelden“.



## Ferneinstellung - Fernkonfiguration

### Fernbetreuung freigeben

---



Hauptmenü "Fernbetreuung" auswählen.



Fernbetreuungsnummer (Programmerrufnummer) eingeben.



Mit **OK** bestätigen.



Entscheiden Sie, ob die Fernbetreuung erlaubt sein soll  
"1": ohne Zugriff auf das zentrale Telefonbuch  
"2": komplett mit Zugriff auf das Telefonbuch .



Programmierung abschließen. Die Fernbetreuung ist für 8 Stunden erlaubt.

```
Fernbetreuungsnummer
-
Rufnummer eingeben
OK speichern
```

```
Fernbetreuung
030123456789
OK ohne Telefonbuch 1
> mit Telefonbuch 2
```

## Programmierbaum

→ 1

Leistungsmerkmale	1
< Busy on Busy	#
OK Anrufvariante 2	1
> Anrufschutz	2
Telefonschloß	3
Anklopfschutz	4
Termin eingeben	5
Weckzeit eingeben	6
Umleitung zu	7
Umleitung von	8
Weiterschaltung	9
Raumüberwachung	0
Automatische Wahl	*
Busy on Busy	#

- Nachtschaltung ein / aus
- intern / extern, ein / aus
- ein / aus
- ein / aus
- Uhrzeit, Datum, ein / aus
- Uhrzeit, ein / aus
- Internteilnehmer/Externltn., ein / aus
- Internteilnehmer, ein / aus
- Rufweiterschaltung intern, ein / aus
- ein / aus
- ein / aus
- Externrufnummer, ein / aus

→ 2

Telefoneinstellung	2
< Direkte Externwahl	#
OK Tonruf lautstärke	1
> Tonrufklang	2
Displaykontrast	3
Automatisches Mikro	4
Lauthör lautstärke	5
Headset lautstärke	6
Telefoncode	7
Kostenanzeige	8
Statusanzeige	9
Sprache	0
Anrufliste	*
Direkte Externwahl	#

- einstellen
- einstellen
- einstellen
- ein- / ausschalten
- einstellen
- einstellen
- eingeben zum Sperren Ihres Telefons
- ein- / ausschalten
- ein- / ausschalten
- Displaymeldungen (deutsch/engl. /...)
- ein / aus / nur mit Namen
- Amtsholung automatisch, ein / aus

→ 3

Tasten/Internnamen	3
OK Funktionstasten	1
> Teilnehmernamen	2

- Tastenbelegung ändern
- eingeben

→ 4

Zielwahl-tasten	4
-----------------	---

- Rufnummer / Namen

→ 5

Zentrale Rufnummern	5
< Automatische Wahl	6
OK TB-Eintrag anfügen	1
> TB-Eintrag ändern	2
TB-Eintrag löschen	3
Notrufnummern	4
Direktrufnummer	5
Automatische Wahl	6

- Telefonbuch - Rufnummer / Name
- Telefonbuch - Rufnummer / Name
- löschen
- eingeben
- eingeben
- Rufnummer eingeben

→ 7

Kostenmenü	7
< Erfassung stoppen	5
OK Eigene Kosten	1
> Alle Kosten	2
Kosten ausdrucken	3
Erfassung starten	4
Erfassung stoppen	5

- anzeigen
- Teilnehmer / ext. /SO / alle Datensätze
- Teilnehmer / ext. /SO / alle Datensätze
- starten für Teilnehmer
- stoppen für Teilnehmer

→ 8

ISDN-Leistungsmerk.	8
< Rufnr.->Anrufer	3
OK ISDN-Rufweitersch.	1
> Rufnr.->Angerufenen	2
Rufnr.-> Anrufer	3

- Externnr./ständig/besetzt/nichtmeld.
- ein / aus
- ein / aus

→ 9

Telefonanlage	9
OK Codeziffern	*
> Wartung/Test	#

→ 9 \*

Codeziffern	9*
< Schaltboxcode	3
OK Einrichtungcode	1
> Kostencode	2
Schaltboxcode	3

- eingeben
- eingeben
- eingeben

→ 9 #

Wartung/Test	9#
< ST 30 digital	8
OK Versionsnummer	1
> Ländervariante	2
Servicenummer	3
Anlagen restart	4
Speicher löschen	5
ST 30 digital	6

- anzeigen
- anzeigen
- Rufnummer eingeben
- rücksetzen
- Auslieferungszustand
- anmelden

→ \*

Fernbetreuungsnummer	-
OK speichern	
OK ohne Telefonbuch	1
> mit Telefonbuch	2


- Rufnummer eingeben
- freigeben
- freigeben

→ #

AS40 U 3.0	
Primärrufnummer	11
Sekundärrufnummer	21

- Anlagentyp / Softwareversion
- primäre Internrufnummer
- sekundäre Internrufnummer

## ISDN-Anschlußkabel ST 30 - Anschlußbelegung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:  
73/23/EWG Niederspannungsgeräte  
89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit  
Hierfür trägt das Mehrwerttelefon das CE-Zeichen.

Identnr. 533 289  
Änderungen und Irrtum vorbehalten  
Printed in Germany  
1990

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr.8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Internet: <http://www.agfeo.de>