


# AS 141 plus, AS 191 plus

## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung anzeigen



#### Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

#### Variante Amtsholung automatisch

#### Intern anrufen \*



#### Extern anrufen



#### Wahl bei aufgelegtem Hörer



#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*
































#### Weitergabe extern \*


































































|  |       |                              |              |  |              |  |                                       |                              |
|--|-------|------------------------------|--------------|--|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Externruf heranholen</b>                | ((D)) | ein anderes Telefon klingelt |              |  |              |  |                                       |                              |
| <b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b> |       | Anrufbeantworter spricht an  |              |  | Intern-taste |  | Internrufnummer des Anrufbeantworters |                              |
| <b>Rückfrage *</b>                         |       |                              | Intern-taste |  |              |  | zurück zum 1. Gespräch                |                              |
| <b>Makeln extern/intern *</b>              |       |                              | Intern-taste |  |              |  | Makeln, wechseln zum Externgespräch   | ...                          |
| <b>Makeln extern/extern *</b>              |       |                              | Makeln       |  |              |  | Makeln, wechseln zu Extern 1          | Makeln, wechseln zu Extern 2 |
| <b>Konferenz intern *</b>                  |       |                              | Intern-taste |  |              |  | Konferenz                             |                              |
| <b>Konferenz extern *</b>                  |       |                              | Makeln       |  |              |  | Konferenz                             |                              |

**Variante Amtsholung "0"**


|  |       |                              |        |  |  |  |           |  |
|--|-------|------------------------------|--------|--|--|--|-----------|--|
| <b>Intern anrufen</b>                      |       |                              |        |  |  |  |           |  |
| <b>Extern anrufen</b>                      |       |                              |        |  | Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken. |  |           |  |
| <b>Wahl bei aufgelegtem Hörer</b>          |       |                              |        |  |  |  |           |  |
| <b>Wahl vorbereiten u. wählen</b>          |       |                              |        |  | oder   |  |           |  |
| <b>Weitergabe intern mit Ankündigung</b>   |       |                              |        |  |  |  |           |  |
| <b>Weitergabe intern ohne Ankündigung</b>  |       |                              |        |  |  |  |           |  |
| <b>Weitergabe extern *</b>                 |       |                              | Makeln |  |  |  | Über-gabe |  |
| <b>Externruf heranholen</b>                | ((D)) | ein anderes Telefon klingelt |        |  |  |  |           |  |
| <b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b> |       | Anrufbeantworter spricht an  |        |  | Internrufnummer des Anrufbeantworters  |  |           |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Rückfrage</b>               |      zurück zum 1. Gespräch   |
| <b>Makeln extern/ intern *</b> |      Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...                          |
| <b>Makeln extern/ extern *</b> |   Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2 |
| <b>Konferenz intern *</b>      |      Konferenz   |
| <b>Konferenz extern *</b>      |   Makeln    Konferenz    |

### Funktionen

|   |  |
|---|--|
| <b>Anklopfenden abfragen *</b>                |   Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht <b>oder</b>  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden  |
| <b>Anklopfen abweisen *</b>                   |   Anklopfton  Abweisen  Gespräch fortsetzen  |
| <b>Anklopfschutz ein / aus</b>                |   Anklopfschutz oder set 14  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus    |
| <b>Anklopfen/ Rückruf einleiten</b>           |    Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist  |
| <b>Anrufe heranholen *</b>                    |  ein anderes Telefon klingelt   Heranholen des Rufes (HdR)   |
| <b>Anruf weiterleiten *</b>                   |  Externruf  Weiterleiten zu  1 = zu Internteiln.  2 = zu Externteiln.  Zielrufnummer   |
| <b>Anrufliste - sich eintragen</b>            |   Systemtelefonln. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen  |
| <b>Anrufliste anzeigen lassen</b>             |   next  1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt   |
| <b>Anrufschutz programmieren und schalten</b> |   Anrufschutz oder set 12  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus  2 = extern ein / aus  |
| <b>Anrufschutz ein /aus</b>                   |   Anrufschutz <b>oder</b>    ...  |
| <b>Anrufvariante 2 ein /aus</b>               |   Anrufvariante 2 <b>oder</b>    ...  |
| <b>Anrufvariante 3 ein /aus</b>               |   Anrufvariante 3 <b>oder</b>    ...  |
| <b>Ansage über Audiomodul *</b>               |  Ansage mit Freisprechen   |


**Automatische Wahl progr.**




**Automatische Wahl ein / aus**



**Besetztton bei Besetzt**



**Durchsage mit Freisprechen \***



**Freisprechen**



**Funktionstasten ändern \***



**Gruppenbildung \***



**Halten (ISDN) \***



**Identifizieren (ISDN-Fangen)\***




**ISDN-Dreierkonferenz \***




**Least Cost Router ein/aus \***




**Memory -Rufnr./ Namen ablegen**



**Rufnummer \* anzeigen/wählen**



**Netzwahl\* (Call by Call)**



**Parken Gespräch parken**



**Gespräch ausparken**



**Raumüberwachung ein /aus**



**Raum überwachen von intern**



**Relais ein- / ausschalten \***



### Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Externgespräch Besetztton auton. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

### Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!", die rote LED blinkt blättern in den Meldungen

### Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

### Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

### Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

### Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

### Telefon ab-/aufschließen \*

Telefonschloß ggf. Code eingeben

### Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

### Terminanruf speichern \*

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

### Terminanruf ein / aus \*

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

### Timer ein-/ausschalten \*

Timer Timer 1 = ein 0 = aus Funktion 1 = ein 0 = aus

### Türrufvariante 2 ein/aus \*

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

### Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

### Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen\*

Tür Türgespräch

### Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

### Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder set 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

### Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

### Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

### ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten oder set 17 Umleitung zu wieder ausschalten

### Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren \*

ISDN-Anrufwe- terschaltung Platz auswäh- len Rufnummer aus- wählen, die umge- leitet werden soll

Weiter- schaltziel Weiterschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

### ein- / ausschalten \*

ISDN-Anrufwe- terschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Ver- mittlungsstelle ab- warten

### Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung \*

Einheiten oder set 71 Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

### Wahl- wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

### erweiterte

die zuletzt gewählte Ruf- nummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewähl- ten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

### automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

### Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

### ein-/aus- schalten \*

Wecken ggf. zurück zum Standarddisplay

### ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf












### Zielwahl \* speichern

Zieltaste privat Externruf- nummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrich- ten oder


### wählen

Zieltaste privat

## Einstellungen des Systemtelefons

|   |     |   |   |   |   |                               |     |
|---|-----|---|---|---|---|-------------------------------|-----|
| <b>Tonruf - Lautstärke</b>  | set | 2 | 1 |    | Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut),<br>Sie hören einen kurzen Musterton                | set                           |     |
| <b>Tonruf - Klang</b>   | set | 2 | 2 |    | Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell),<br>Sie hören einen kurzen Musterton | set                           |     |
| <b>Displaykontrast</b>  | set | 2 | 3 |    | Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut)<br>bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)  | set                           |     |
| <b>Mikrofon automatisch einschalten</b>                           | set | 2 | 4 |    | Ziffer 1 = ein<br>Ziffer 0 = aus  | set                           |     |
| <b>Lauthör-<br/>lautstärke</b>                                    | set |   |   | Lauthörlautstärke<br>oder 25  |  | Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut) | set |
| <b>Headset-<br/>Lautstärke</b><br>(am digitalen<br>Systemtelefon) | set | 2 | 6 |    | Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)   | set                           |     |
| <b>Telefoncode</b>  | set | 2 | 7 |   | vierstelliger Telefoncode   | set                           |     |
| <b>Kostenanzeige</b>  | set | 2 | 8 |  | 1 = Kostenanzeige ein<br>0 = Kostenanzeige aus                                    | set                           |     |
| <b>Statusanzeige /<br/>Datum</b>                                  | set | 2 | 9 |  | 1 = Statusanzeige ein<br>0 = Datum ein  | set                           |     |
| <b>Sprachenum-<br/>stellung</b>                                   | set | 2 | 0 | next  | Sprache auswählen   | set                           |     |
| <b>Anrufliste ein /<br/>aus</b>                                   | set | 2 | * |  | 0 = Anrufliste aus<br>1 = ein (Rufnr. und Namen)<br>2 = ein (nur Namen)           | set                           |     |
| <b>Amtsholung<br/>einstellen</b>                                  | set | 2 | □ |  | 1 = Amtsholung autom.<br>0 = Amtsholung "0"                                       | set                           |     |

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

next

 next

clear

 clear



ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ABC<br>1 | DEF<br>2 | GHI<br>3 |
|----------|----------|----------|

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| JKL<br>4 | MNO<br>5 | PQR<br>6 |
|----------|----------|----------|

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| STU<br>7 | VWX<br>8 | YZ<br>9 |
|----------|----------|---------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| * | 0 | □ |
|---|---|---|

Identnr. 533 548  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
1991  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)