

Kurzanleitung System AS 3x

Variante Amtsholung spontan mit Intern

Intern anrufen



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung



Weitergabe intern ohne Ankündigung



Externruf heranholen



Anrufbeantwortergespräch übernehmen



Rückfrage



Makeln extern/intern



Makeln extern/extern



Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung



Weitergabe intern ohne Ankündigung



Externruf heranholen



Anrufbeantwortergespräch übernehmen



Rückfrage



Makeln extern/intern



Makeln extern/extern



Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Kurzanleitung System AS 3x

Bedienung

Anklopfenden abfragen *

Anklopft-
ton Makeln, 1. Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch be-
steht
oder aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden

Anklopfen abweisen *

Anklopft-
ton Abweisen Gespräch fort-
setzen

Anklopfen/Rückruf einleiten

Internteilnehmer ist besetzt,
es wird angeklopft Rückruf eingelei-
tet, wenn Tln.
noch besetzt ist

Anrufliste anzeigen lassen

1. Eintrag
anzeigen weitere
Einträge
anzeigen Eintrag
löschen Nummer
wählen

Anrufschutz programmieren und schalten

Anruf-
schutz
oder 12 1. Internrufnr.
und / oder
2. Internrufnr. 1 intern ein / aus
2 extern ein / aus

Freisprechen

Taste gedrückt
halten Taste loslas-
sen, Freispre-
chen Taste nochmal
drücken, Ge-
spräch been-
den

Memory -Rufnr./Namen ablegen

Rufnummer /
Name im Display Anzeige
speichern

Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!" blättern in den
Meldungen

Telefonbuch (numerisch)

Telefon-
buch ggf. Sortierung wech-
seln Kurzwahlnr.
eingeben

Telefonbuch (alphabetisch)

Telefon-
buch Anfangsbuch-
stabe ggf. 2.
Buch-
staben

Telefonbuch (Vanity)

Telefon-
buch Anfangsbuch-
stabe ggf. 2. Buch-
staben

Wahlwiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer
wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Ruf-
nummer wird angezeigt eine der letzten 5 ge-
wählten Rufnr. anzeigen angezeigte
Rufnr. wird
gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung,
bzw. jede angezeigte
Externrufnr. autom.
WWH
beginnt wenn sich Tln.
meldet oder

Einstellungen des Telefons

Über „Set 2“ kommen Sie in das Menü des Systemtelefons. Hier können Sie alle telefonspezifischen Ein-
stellungen ändern, z.B. Displaykontrast, Tonrufklang und Lautstärke.

Identnr. 545 201

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

1011

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>