


AS 141 plus, AS 191 plus

Guia de consulta rápida para os telefones do sistema

Facilidades

Manuseamento

Indica captura de linha externa



indica modo actual da captura de linha

Apanhar linha directa + interna

Pode contactar um destinatário externo marcando simplesmente o número correspondente. A central ocupa espontaneamente um canal (canal B) e faz a respectiva marcação. Para contactar uma extensão interna tem de pressionar a tecla interna e depois marcar o número da extensão pretendida

Apanhar linha com o "0"

Para contactar um destinatário externo, tem de pressionar o dígito "0" e marcar o respectivo número. Para contactar uma extensão interna tem de marcar o número da extensão pretendida

Facilidades


A secção de facilidades descreve as funcionalidades de conforto do telefone do sistema, independentemente do modo de captura da linha externa. As facilidades marcadas com * só podem ser executadas quando a respectiva tecla de facilidade do telefone do sistema estiver programada.

Captura de linha directa + interno

Chamadas internas *



Chamadas externas



Marcação em alta voz



Preparar a marcação e marcar



Transferência internas com aviso prévio *



Transferência interna sem aviso prévio *



Transferência externa *



Captar chamadas externas



Captar chamadas do atendedor




Consulta *



Ch. alternada externa/interna *



Ch. alternada externa/extern a *



Coneferencia interna *



Conferencia externa *




Captura de linha com o "0"

Chamadas internas



Chamadas externas



Marcar em alta voz



Preparar marcação e marcar



Transferência internas com aviso prévio



Transferência internas sem aviso prévio



Transferência externa *



Captar chamadas externas



Captar chamadas do atendedor



Consulta						volta à 1ª chamada
Ch. alternada externa/interna *						chamada alternada, alternar para a chamada externa
Ch. alternada externa/externa *			chamada alternada			chamada alternada, voltar à 1ª conversa
Coneferência interna *						Conferência
Conferência externa *			chamada alternada			Conferência

Facilidades

Atender chamada em espera *			Sinal de chamada em espera		Chamada alternada, 1ª é posta em espera, 2ª é conectada	ou		terminar chamada em curso. Chamada em espera
Rejeitar chamada em espera *			Sinal de chamada em espera		Rejeitar		continua conversação	
Activar/Desactivar protecção contra ch. em espera			Protecção contra chamada em espera ou 14		1=1º n.º: interno e/ ou 2=2º n.º: interno			1 = ligado 0 = des-ligado
Inicia indicação de ch. em espera				utilizador interno está ocupado		indicação de chamada em espera		rechamada é inicializada se utilizador continuar ocupado
Captar chamadas *			outro telefone toca			Captar chamada (HdR)		
Transferir chamadas durante o toque *			chamada externa		Call deflection (desvio de toque)		para utilizadores: 1 = Internos 2 = Externos	n.º. de destinatário
Inscrição na lista de chamadas				n.º. telefone do sistema não atende		Preparar inscrição na lista de chamadas		Inscrição concluída
Visualizar lista de chamadas					1º registo de entrada		outros registos de entrada	apagar entradas
Programar o não incomodar			Não incomodar ou 12		1 = 1º n.º: interno e/ ou 2 = 2º n.º: interno			1 = interno ligado/desligado 2 = externo ligado/desligado
Activar/Desactivar o não incomodar			Não incomodar	ou				...
Activar/Desactivar AVA 2			AVA2	ou				...
Activar/Desactivar AVA 3			AVA 3	ou				...
Anúncio através do mod. audio *		Anúncio para sala de espera						

Programar marcação automática




Activar/Desactivar marc. automática



Sinal de ocupado se ocupado



Mensagem de voz em alta voz *




Operação em alta voz



Alterar facilidades das teclas *




Formar grupos *



Chamada em espera (RDIS) *



Identificação de chamadas (RDIS) *



Conferencia a três (RDIS) *




Activar/Desactivar Least Cost Router *




Memória -Registo número de telefone



Visualizar/Marcar número de telefone *



Escolha de Operador (Call by Call) *



Parquear

Parquear chamada




Desparquear chamada



Activar/Desactivar Vigilancia de quarto




Vigilancia de quarto do interior



Activar/Desactivar Relé *



Rechamada se ocupado (RDIS)



Rechamada auton.?



a chamada está activada

Ver mensagens de estado



No display visualiza-se o "!"



Escolha as mensagens



Introduzir nomes do utilizadores



introduzir nomes com teclas numéricas



Agenda Telefónica (ord. numérica)



Agenda Telefónica



escolher ordem alfabética ou numérica



introduzir código abreviado



Agenda Telefónica (ord. alfabética)



Agenda Telefónica



se necessário, escolha da pesquisa



letra inicial



se necessário, 2ª letra



Remarcar nº telefónico existente na agenda telefónica



Agenda Telefónica



Indicação do último registo utilizado



Cadeado telefónico Ligar/Desligar *



Cadeado



se necessário, introduzir o código

Cadeado telefónico sem tecla de Funções, Ligar/Desligar



1 = Bloquear
0 = Desbloquear



se necessário, introduzir o código

Programar Compromisso



Compromisso ou 15



Hora



Data



Activar/Desactivar Compromisso *



Compromisso

se o compromisso estiver activado então é visualizado um relógio no display

Activar/Desactivar temporizador *



Temporizador



Temporizador:
1 = ligado
0 = desligado



Função:
1 = ligado
0 = desligado



Activar/Desactivar Porteiro nocturno



AVA 2 ou 11



escolher variante 2 do porteiro



1 = ligado
0 = desligado



Sistema de porteiro /Activar trinco *



Chamada do porteiro



Conversa com porteiro



Porteiro

o trinco é activado durante 3 segundos



Chamar porteiro/ Captar chamada *



Porteiro



Conversa com porteiro



Transmissão da identificação do número externo Activar/Desactivar ao destinatário



Incógnito OU



ao originador



1 = ligado
0 = desligado



Desvio de (Follow me)

 **set**  Desvio de ou 18  n.º da extensão  1 = ligado 0 = desligado **set**

Desvio de Activar/Desactivar

  Desvio de ou set 18 **enter** sempre ou desactivada **next** escolha de mais desvios **esc**

Desvio para / Desvio de porteiro programar e comutar

set  Desvio para ou 17  n.º extensão, que deverá ser desviada **next** seleciona para / ext. interna linha externa **enter** →

 n.º de destino **enter**  Tipo de desvio:
1 = sempre, 2 = se ocupado, 3 = por não atendimento **enter**  1 = ligado 0 = desligado **set**

Activar/Desactivar *

  desvio para  activo / desactivo **esc**

Reencaminhamento externo (RDIS) programar *

set  reencaminhamento RDIS **next** seleccionar posição **enter** **next** seleccionar n.º RDIS a ser desviado **enter**

→  n.º do destinatário **enter**  tipo de reencaminhamento:
1 = sempre, 2 = se ocupado, 3 = por não atendimento (após 15 s) **set**

Activar/Desactivar *

 reencaminhamento RDIS **next** se necessário, seleccionar o n.º RDIS a ser desviado **enter** esperar pelo reconhecimento da central pública

Visualizar custos de chamadas da última ligação

  Unidades de custo ou set 71 **next** Custos da última ligação **next** limite do saldo restante ou custo total **esc**

Remarcação simples

  o último número marcado é visualizado e marcado

extendida

  É visualizado o último número marcado  São visualizados os últimos 5 números marcados  O n.º visualizado é marcado

automática

  ex. remarcação ou qualquer n.º. externo visualizado **enter** começa remarcação automática  quando atendem a chamada 

Despertar armazenar

set  despertar ou 16  Hora **enter**  1 = imediatamente 0 = activado mais tarde **set**

Activar/Desactivar*

 despertar **esc** se necessário, volta ao mostrador normal

Desligar durante o despertar

((D)) chamada de despertar **esc**

Destinos privados *

armazenar

set  destino privado  n.º externo **enter**  Introduzir nome **enter** **set** Progamar proxima tecla de destino privado ou

marcar

  destino privado  

Configuração do telefone do sistema

Volume do toque	  		Digite 1 (baixo) até 7 (alto) Ouve-se uma breve amostra do toque	
Cadência do toque	  		Digite 1 (mutio lento) até 7 (mutio rápido) Ouve-se uma breve amostra do toque	
Contraste do mostrador	  		Digito 1(de frente para melhor observação) até 7 (do topo para melhor observação)	
Activar Microfone automático	  		Digito 1 = ligado digito 0 = desligado	
Volume de audição	 	Volume ou 25	 Digito 1 (baixo) até 7 (alto)	
Volume auricular (somente telefone ST25)	  		Digito 1 (baixo) até 5 (alto)	
Cadeado telefónico	  		Código telefónico a 4 dígitos	
Visualização de custos	  		Visualização de: 1 = custos, ligado 0 = custos, desligado	
Visualização Estado/Data	  		Visualização: 1 = do Estado, ligado 0 = da Data, ligado	
Escolha de Idioma	  		Escolher Idioma	
Lista de chamadas Activar/Desactivar	  		0 = Lista de chamadas desligada 1 = ligado (nº.s e nomes) 2 = ligado (só nomes)	
Programar modo de captar linha	  		1 = captar linha modo automatico (directo + interno) 0 = captar linha pelo "0"	

Introduzir nomes com teclado numérico:

 ... 







se necessário pressionar várias vezes, exemplo: 1 = A

11 = B

para próximo campo de entrada

111 = C

para o campo anterior, caracter pode ser substituído

1111 = 1

apaga caracter a piscar

apagar completamente o registo de entrada

Ao pressionar a tecla , alterna-se entre escrever em maiúsculas ou minúsculas. No display é visualizado: ABC ou abc.

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	./_ 0	□
---	-------	---

Nº. de identificação 539 228
Reservados direitos a erros e modificações.
Impresso na Alemanha
1001
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld

Hotline Técnico
em Portugal: 252300740