


Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung anzeigen



Variante Amtsholung spontan mit intern

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl.

Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung spontan mit intern

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *





Weitergabe intern ohne Ankündigung *



Weitergabe extern *



Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-
taste  Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage *

  Intern-
taste    zurück zum
1. Gespräch

Makeln extern/ intern *

  Intern-
taste    Makeln, wechseln zum
Externgespräch  ...

Makeln extern/ extern *

  Makeln    Makeln, wechseln
zu Extern 1  Makeln, wech-
seln zu Extern 2

Konferenz intern *

  Intern-
taste    Konfe-
renz 

Konferenz extern *





  Makeln    Konfe-
renz 

Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen

Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermit-
telt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste
drücken.

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 

Weitergabe intern mit Ankündigung

Weitergabe intern ohne Ankündigung

Weitergabe extern *

  Makeln    Über-
gabe 

Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage



Makeln extern/ intern *



Makeln extern/ extern *



Konferenz intern *




Konferenz extern *



Funktionen


Anklopfenden abfragen *



Anklopfen abweisen *



Anklopfschutz programmieren und schalten



Anklopfen/ Rückruf einleiten



Anrufe heranholen *




Anruf weiterleiten *




Anrufliste - sich eintragen




Anrufliste anzeigen lassen




Anrufschutz programmieren und schalten




Anrufschutz ein /aus



Anrufvariante 2 ein /aus



Anrufvariante 3 ein /aus



Ansage über Audiomodul *




Automatische Wahl progr.




Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *



Freisprechen



Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *



Identifizieren (ISDN-Fangen)*



ISDN-Dreierkonferenz *




Least Cost Router ein/aus *




Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer * anzeigen/wählen



Netzwahl* (Call by Call)



Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus



Raum überwachen von intern



Relais ein- / ausschalten *



Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Extern anrufen Besetztton autom. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!" blättern in den Meldungen

Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

Telefon ab-/aufschließen *

Telefonschloß ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

Terminanruf speichern

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

Terminanruf ein / aus *

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Timer ein-/ausschalten *

Timer Timer 1 = ein Funktion 0 = aus

Türrufvariante 2 ein/aus

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen*

Tür Türgespräch

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus






Umleitung von (Follow me)







   Umleitung von oder 18  Internrufnummer  1 = ein 0 = aus 

Umleitung von ein-/ausschalten

  Umleitung von oder set 18  ständig oder deaktiv  weitere Umleitung wählen 

Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten







  Umleitung zu oder 17  Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll  zu Interntl./ zu Externtl. auswählen  →





 Zielrufnummer   Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden   1 = ein 0 = aus 

ein-/ausschalten *

  Umleitung zu  aktiv / deaktiv 

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

  ISDN-Anrufwe-terschaltung  Platz auswäh-len   Rufnummer aus-wählen, die umge-leitet werden soll 

→  Weiter-schaltziel   Weiterschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s) 



ein-/ausschalten *

 ISDN-Anrufwe-terschaltung  ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll  Quittierung der Ver-mittlungsstelle ab-warten

Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung

  Einheiten oder set 71  Kosten für letzte Verbindung  noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme 

Wahl-wiederholung einfache

  die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

  die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt  eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen  angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

  z.B. Wahlwiederholung, bzw jede angezeigte Externrufnr.  autom. WWH beginnt  wenn sich Tln. meldet oder 


Weckanruf speichern

  Wecken oder 16  Uhrzeit   1 = sofort ein 0 = später aktivieren 








ein-/aus-schalten *

 Wecken  ggf. zurück zum Standarddisplay





ausschalten bei Weckanruf

⟨⟨D⟩⟩ Weckanruf 

Zielwahl * speichern


  Zieltaste privat  Externrufnummer   Namen eingeben  nächste Zieltaste einrichten oder 

wählen


  Zieltaste privat  

Einstellungen des Systemtelefons


Tonruf - Lautstärke

set 2 1  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton set


Tonruf - Klang

set 2 2  Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton set

Displaykontrast

set 2 3  Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut) set

Mikrofon automatisch einschalten


set 2 4  Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus set

Lauthör- lautstärke

set  Lauthörlautstärke oder 25  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut) set

Headset- Lautstärke


(am digitalen Systemtelefon)

set 2 6  Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut) set


Telefoncode

set 2 7  vierstelliger Telefoncode set

Kostenanzeige

set 2 8  1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus set


Statusanzeige / Datum

set 2 9  1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein set


Sprachenum- stellung

set 2 0 next Sprache auswählen set

Anrufliste ein / aus

set 2 *  0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen) set

Amtsholung einstellen

set 2  1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0" set

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... 0

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

next

zum nächsten Eingabefeld

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------


 next

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

clear

blinkendes Zeichen löschen

 clear

gesamten Eintrag löschen

*	./_ 0	#
---	-------	---



Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint ABC oder abc.

Identnr. 533 548
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
0004
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)