










Remote service starten

 Schakelbox oproepen
  2-3 belsegnalen
  Interne MoH
  Schakelboxcode
  Interne MoH
  ...

Oproepvariant schakelen

...    3= nachtdienst
 4= oproepdoorschak.
  1= aan
 0= uit
 2= alle uit
 ( Extern
 nr. van )  
 3= alle aan de SO







Deurvariant 2 (nachtdienst) schakelen

...     4= uit
 5= aan
  Intern nummer
 de deur
  






Ruimtebewaking

...  Wakende telefoon 







Relais schakelen

...    Intern nummer de
 relais
  1= aan
 0= uit
  

Deuroproepomleiding

... * 5 8 1  1= extern doel
3= verkort doel  Intern nummer de deur  Doel  

Omleiding naar aan

... * 5 8  1= permanent
2= bezet 3= niet melden  1= extern
2= intern 3= verkort doel  Intern nummer  Doel  

Omleiding naar uit / Deuroproepomleiding uit

... * 5 8 0  Intern nummer /
Intern nummer de deur  

ISDN-oproepdoorschakeling aan

... * 6  3= permanent
4= bezet 5= niet melden  1= extern
2= verkort doel  Extern nr. van de S0   Doel   

ISDN-oproepdoorschakeling uit

... * 6 3 0  Extern nr. van de S0   