


# AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32

## Korte handleiding voor systeemtelefoons

### Functie

### Bediening

**Variant reserve-  
ring  
buitenlijn  
weergeven**



**Variant "automa-  
tische  
reservering  
buitenlijn"**

Een externe gebruiker bereikt u gewoon door zijn telefoonnummer te kiezen, de telefooninstallatie reserveert automatisch een buitenlijn (B-kanaal). Om een interne gebruiker te bereiken moet u eerst de interne toets indrukken en dan het interne telefoonnummer draaien.

**Variant "reserve-  
ring  
buitenlijn "0"**

Een externe gebruiker bereikt u door een code in te voeren, b.v. "0" en het betreffende nummer te kiezen. De interne gebruiker bereikt u enkel door het kiezen van het interne nummer.

### Functies


Het hoofdstuk "functies" beschrijft de comfortfuncties van de systeemtelefoon, onafhankelijk van de variant voor het extern kiezen. De met \* aangeduide functies kunt u enkel uitvoeren als de betreffende functietoets aan uw systeemtelefoon ingesteld is.

### Variant "automatische reservering buitenlijn"

**Intern oproepen\***



**Extern oproepen**



**Kiezen met  
neergelegde  
hoorn**



**Kiezen voorberei-  
den en kiezen**



**Intern door-  
geven met  
aankondiging\***






**Intern door-  
geven zonder  
aankondiging\***




**Extern  
doorgeven\***



## Externe oproep oppikken

((D)) Een andere telefoon rinkelt   







## Gesprek antwoordapparaat overnemen

 Antwoordapparaat spreekt aan   Interne toets  Intern nummer van het antwoordapparaat 

## Ruggespraak\*

  Interne toets    Terug naar het 1e gesprek

## Makelen extern/intern\*

  Interne toets    Makelen, wisselen naar het externe gesprek  ...

## Makelen extern/extern\*

  Makelen    Makelen, wisselen naar extern 1  Makelen, wisselen naar extern 2

## Conferentie intern\*

  Interne toets    Conferentie 

## Conferentie extern\*





  Makelen    Conferentie 

## Variant "reservering buitenlijn "0"



### Intern oproepen

### Extern oproepen

    Als een bepaald extern telefoonnummer doorgegeven moet worden, in de plaats van de "0", de betreffende MSN/extern-toets indrukken.

### Kiezen met neergelegde hoorn

### Kiezen voorbereiden en kiezen

    of 

### Intern doorgeven met aankondiging




### Intern doorgeven zonder aankondiging

### Extern doorgeven\*






























  Makelen    Doorgeven 

## Externe oproep oppikken





























































((D)) Een andere telefoon rinkelt   

## Gesprek antwoordapparaat overnemen

 Antwoordapparaat spreekt aan   Intern nummer van het antwoordapparaat 

<b>Ruggespraak</b>						Terug naar het 1e gesprek	
<b>Makelen extern/ intern*</b>						Makelen, wisselen naar het externe gesprek  ...	
<b>Makelen extern/ extern*</b>			Makelen 			Makelen, wisselen naar extern 1 	Makelen, wisselen naar extern 2
<b>Conferentie intern*</b>						Conferentie 	
<b>Conferentie extern*</b>			Makelen 			Conferentie 	

### Funcities

<b>Aankloppende opvragen*</b>			Aanklopton		Makelen, 1e gesprek wordt op "hold" geplaatst, 2e gesprek bestaat	of		Actueel gesprek beëindigen, u spreekt onmiddellijk met de andere gebruiker			
<b>Aankloppen afwijzen</b>			Aanklopton		Aankloppen afwijzen		Gesprek voortzetten				
<b>Aanklopbeveiliging aan / uit</b>					1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.			1 = aan 0 = uit			
<b>Aankloppen/ heroproep activeren</b>				Interne gebruiker is bezet		Er wordt aangeklopt		Heroproep geactiveerd als tel. nog bezet is			
<b>Oproepen oppikken*</b>		Een andere telefoon rinkelt			Oppikken van de oproep (HdR)						
<b>Oproepenlijst – zich invoeren</b>				Systeemtel. meldt zich niet		Oproepenlijst, ingang voorbereiden		U bent in de oproepenlijst ingevoerd			
<b>Oproepenlijst laten weergeven</b>					1e ingang weergeven		Volgende ingangen tonen		Ingang wissen		Telefoonnr. wordt autom. gekozen
<b>Oproepbeveiliging programmeren en schakelen</b>					1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.			1 = intern aan / uit 2 = extern aan / uit			
<b>Oproepbeveiliging aan / uit*</b>			Oproepbeveiliging aan, op het display staat "oproepbeveiliging"		Oproepbeveiliging opnieuw uitschakelen						
<b>Oproepvariant 2 aan / uit*</b>			Oproepvariant 2 inschakelen		Oproepvariant 2 uitschakelen	of				...	
<b>Oproepvariant 3 aan / uit*</b>			Oproepvariant 3 inschakelen		Oproepvariant 3 uitschakelen	of				...	
<b>Bericht via audiomodule*</b>		Bericht handenvrij									

## Automatisch kiezen progr.




## Automatisch kiezen aan / uit



## Bezettoon bij bezet



## Handenvrije mededeling\*



## Handenvrij spreken




## Functietoetsen wijzigen\*



## Groepsvorming\*



## Hold (ISDN)\*



## Identificeren (ISDN-vangen)\*



## ISDN-conferentie met z'n drieën




## Memory-telnr./ naam invoeren



## Tel.-nr. weergeven/ kiezen



## Netvoorkeuze\* (Call by Call)



## Parkeren Gesprek parkeren



## Gesprek uitparkeren



## Ruimtebewaking aan / uit












































































## Ruimte bewaken van een interne gebruiker



## Relais in-/ uitschakelen\*








<b>Heroproep bij bezet (ISDN)</b>	 Extern gesprek	 Bezet-toon	autom. heroproep?	 enter	 Heroproep is geactiveerd	
<b>Statusmeldingen bekijken</b>	 Op het display staat "!", de rode LED knippert	 next	In de meldingen bladeren	 esc		
<b>Gebruikersnaam invoeren</b>	 set	 3	 2	 Naam met de cijfer-toetsen invoeren	 set	
<b>Telefoonboek (numeriek)</b>	 Telefoonboek	 Alfabetische en numerieke sortering wisselen	 Verkort nr. invoeren	 		
<b>Telefoonboek (alfabetisch)</b>	 Telefoonboek	 evtl. sortering wisselen	 Begin letter	 next	 evtl. 2e letter	 
<b>Telefoonboek-ingang nog eens kiezen</b>	 Telefoonboek	 Weergave van de laatst gebruikte ingang	 			
<b>Telefoon ver-/ontgrendelen*</b>	  Slot	 Evtl. code invoeren				
<b>Telefoon ver-/ontgrendelen zonder fct-toets</b>	 set	 1	 3	 1 = afsluiten 0 = ontgrendelen	 Evtl. code invoeren	
<b>Afspraakoproep opslaan*</b>	 set	 Afspraak	 Tijd	 enter	 Datum	 set
<b>Afspraakoproep aan / uit*</b>	 Afspraak	Als u een afspraak ingesteld hebt, dan ziet u het tijdsymbool op het display				
<b>Deurvariant 2 aan/uit</b>	 set	 oproepvariant 2	 next	Deurvariant 2 kiezen	 1 = aan 0 = uit	 set
<b>Deurtelefoon / deuropener bedienen*</b>	 Deur-oproep ((D))	  Deur-gesprek	 Deur	De deuropener wordt 3 seconden ingeschakeld		
<b>Deurtelefoon oproepen / deuroproep oppikken*</b>	  Deur	 Deur-gesprek				
<b>Melding van uw telefoonnummer aan/uit</b>	 set	 8	 2	 1 = aan 0 = uit	 set	
aan de opge-roepene	 set	 8	 3	 1 = aan 0 = uit	 set	
aan de oproeper						
<b>Omleiding van (Follow me)</b>	  set	 Omleiding van of set 18	 Interne telefoon-nummers	 1 = aan 0 = uit	 set	







## Omleiding van aan/uit

  Omleiding van of set 18  Permanent/uitschakelen  Volgende omleiding 

## Omleiding naar / Deuroproep-omleiding

  Omleiding naar of 17  Intern nummer / Deurnummer dat omgeleid moet worden  naar int. gebruiker / naar ext. gebruiker 







## programmeren en schakelen





→  Doeltelefoonnummer   Omleidingstype invoeren  
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden   1 = aan  
0 = uit 

## In-/uitschakelen




  Omleiding naar inschakelen  Omleiding naar opnieuw uitschakelen 

## Oproepdoor-schakeling (ISDN) programmeren\*

  ISDN-oproepdoor-schakeling  Plaats kiezen   Telefoonnummer selecteren dat omgeleid moet worden 

→  Door-schakel-doel   Doorschakelvariant kiezen  
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden (na 15 s) 



## In- / uitschakelen\*

 ISDN-oproepdoor-schakeling  Evtl. nummer kiezen dat omgeleid moet worden  Bevestiging van de centrale afwachten

## Verbindingskosten weergeven laatste verbinding\*

  Eenheden Kosten voor laatste verbinding  Nog beschikbaar bedrag of kostensom 

## Herhaling gewoon

  Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven en gekozen

## uitgebreid

  Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven  Een van de laatste vijf gekozen nummers weergeven  Weergegeven nummer wordt gekozen

## automatische

  b.v. herhaling, of elk weergegeven extern nummer  Autom. herhaling begint  als zich een gebr. meldt of 

## Wekoproep bewaren

  Wekken of 16  Tijd   1 = onmiddellijk aan  
0 = later activeren 

## in-/uitschakelen\*

 Wekoproep  Evtl. terug naar het standaarddisplay





## uitschakelen bij wekoproep

 Wekoproep 







## Doelkiezen, individueel\* bewaren

  Doeltoets  Extern nummer   Naam invoeren  Volgende doeltoets instellen of 

## kiezen

  Doeltoets  

## Least Cost Routing (LCR)


     1 = aan  
0 = uit 

## Instellingen van de systeemtelefoon


### Belsignaal – volume

set 2 1  Cijfer 1 (stil) tot 7 (luid),  
U hoort kort een voorbeeld set

### Belsignaal - geluid

set 2 2  Cijfer 1 (heel langzaam) tot 7 (heel snel),  
U hoort kort een voorbeeld set

### Displaycontrast

set 2 3  Cijfer 1 (van voren bekeken goed)  
tot 7 (meer van boven bekeken goed) set

### Microfoon automatisch inschakelen

set 2 4  Cijfer 1 = aan  
Cijfer 0 = uit set

### Volume meeluisteren

set 2 5  Cijfer 1 (stil) tot 7 (luid) set


### Volume voor hoofdtelefoon (alleen aan digitale systeemtelefoons)

set 2 6  Cijfer 1 (stil) tot 5 (luid) set


### Telefooncode

set 2 7  Telefooncode van 4 cijfers set

### Kostenweergave

set 2 8  1 = kostenweergave aan  
0 = kostenweergave uit set


### Statusweergave / datum

set 2 9  1 = statusweergave aan  
0 = datum aan set


### Taalinstelling

set 2 0 next  Taal kiezen set

### Oproepenlijst aan / uit

set 2 \*  0 = oproepenlijst uit  
1 = aan (tel.-nr. en naam)  
2 = aan (enkel naam) set

### Reservering buitenlijn instellen

set 2  1 = autom. reserv. buitenlijn  
0 = reservering buitenlijn "0" set

## Naam met het cijfertoetsenbord invoeren:

1 0

Evtl. meermaals indrukken, voorbeeld:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

 1 2 3

next

Naar het volgende invoerveld

 4 5 6


 next

Naar het vorige invoerveld, teken kan overschreven worden

 7 8 9

clear

Teken links van het knipperende invoerveld en alle rechts volgende wissen

 \* 0 #

 clear

Volledige ingang wissen

Ident.-nr. 529 605  
Wijzigingen en fouten voorbehouden  
Printed in Germany  
0993

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Internet:<http://www.agfeo.de>