
































# AS 141 plus, AS 191 plus

## Korte handleiding voor systeemtelefoons

Functie	Bediening
<b>Variant reservering buitenlijn weergeven</b>	   de actuele variant wordt weergegeven 
<b>Variant "reservering buitenlijn spontaan met intern"</b>	Een externe gebruiker bereikt u gewoon door zijn telefoonnummer te kiezen, de telefooninstallatie reserveert automatisch een buitenlijn (B-kanaal). Om een interne gebruiker te bereiken moet u eerst de interne toets indrukken en dan het interne telefoonnummer draaien.
<b>Variant "reservering buitenlijn "0"</b>	Een externe gebruiker bereikt u door een code in te voeren, b.v. "0" en het betreffende nummer te kiezen. De interne gebruiker bereikt u enkel door het kiezen van het interne nummer.
<b>Functies</b>	Het hoofdstuk "functies" beschrijft de comfortfuncties van de systeemtelefoon, onafhankelijk van de variant voor het extern kiezen. De met * aangeduide functies kunt u enkel uitvoeren als de betreffende functietoets aan uw systeemtelefoon ingesteld is.






























### Variant "reservering buitenlijn spontaan met intern"

<b>Intern oproepen*</b>	  Interne toets  
<b>Extern oproepen</b>	   Als een bepaald extern telefoonnummer doorgegeven moet worden, dan moet u op de MSN-/extern-toets drukken om een externe lijn te krijgen.
<b>Kiezen met neergelegde hoorn</b>	    
<b>Kiezen voorbereiden en kiezen</b>	   of 
<b>Intern doorgeven met aankondiging*</b>	 Extern gesprek  Interne toets    Externe en interne gebruiker zijn verbonden
<b>Intern doorgeven zonder aankondiging*</b>	 Extern gesprek  Interne toets   Externe en interne gebruiker zijn verbonden
<b>Extern doorgeven*</b>	 Extern gesprek  Makelen    Doorgeven 































































<b>Externe oproep oppikken</b>		Een andere telefoon rinkelt			
<b>Gesprek antwoordapparaat overnemen</b>		Antwoordapparaat spreekt aan			Interne toets  Intern nummer van het antwoordapparaat
<b>Ruggespraak*</b>			Interne toets		Terug naar het 1e gesprek
<b>Makelen extern/intern*</b>			Interne toets		Makelen, wisselen naar het externe gesprek  ...
<b>Makelen extern/extern*</b>			Makelen		Makelen, wisselen naar extern 1  Makelen, wisselen naar extern 2
<b>Conferentie intern*</b>			Interne toets		Conferentie
<b>Conferentie extern*</b>			Makelen		Conferentie

**Variante "reservering buitenlijn "0"**

<b>Intern oproepen</b>			
<b>Extern oproepen</b>			Als een bepaald extern telefoonnummer doorgegeven moet worden, in de plaats van de "0", de betreffende MSN-/extern-toets indrukken.
<b>Kiezen met neergelegde hoorn</b>			
<b>Kiezen voorbereiden en kiezen</b>			of
<b>Intern doorgeven met aankondiging</b>			
<b>Intern doorgeven zonder aankondiging</b>			
<b>Extern doorgeven*</b>		Makelen	Doorgeven
<b>Externe oproep oppikken</b>		Een andere telefoon rinkelt	
<b>Gesprek antwoordapparaat overnemen</b>		Antwoordapparaat spreekt aan	Intern nummer van het antwoordapparaat

<b>Ruggespraak</b>	     Terug naar het 1e gesprek
<b>Makelen extern/ intern*</b>	     Makelen, wisselen naar het externe gesprek  ...
<b>Makelen extern/ extern*</b>	  Makelen    Makelen, wisselen naar extern 1  Makelen, wisselen naar extern 2
<b>Conferentie intern*</b>	     Conferentie 
<b>Conferentie extern*</b>	  Makelen    Conferentie 

### Funcities

<b>Aanklopende opvragen*</b>	  Aanklopton  Makelen, 1e gesprek wordt op "hold" geplaatst, 2e gesprek bestaat   Actueel gesprek beëindigen, u spreekt onmiddellijk met de andere gebruiker
<b>Aankloppen afwijzen</b>	  Aanklopton  Afwijzen  Gesprek voortzetten
<b>Aanklopbeveiliging programmeren en schakelen</b>	  Aanklopbeveiliging of 14  1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.   1= aan 0= uit 
<b>Aankloppen/ heroproep activeren</b>	   Interne gebruiker is bezet  Er wordt aangeklopt  Heroproep geactiveerd als tel. nog bezet is
<b>Oproepen oppikken*</b>	 Een andere telefoon rinkelt   Oppikken van de oproep 
<b>Oproepenlijst – zich invoeren</b>	   Systeemtel. meldt zich niet  Oproepenlijst, ingang voorbereiden  U bent in de oproepenlijst ingevoerd
<b>Oproepenlijst laten weergeven</b>	    1e ingang weergeven  Volgende ingangen tonen  Ingang wissen  Telefoonnr. wordt autom. gekozen
<b>Oproepbeveiliging programmeren en schakelen</b>	  Oproepbeveiliging of 12  1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.   1= intern aan / uit 2= extern aan / uit 
<b>Oproepbeveiliging aan / uit*</b>	  Oproepbeveiliging     ...
<b>Oproepvariant 2 aan / uit*</b>	  Oproepvariant 2     ...
<b>Oproepvariant 3 aan / uit*</b>	  Oproepvariant 3     ...
<b>Bericht via audiomodule*</b>	 Bericht handenvrij 

**Automatisch kiezen progr.**



**Automatisch kiezen aan / uit**



**Bezettoon bij bezet**



**Handenvrije mededeling\***



**Handenvrij spreken**



**Functietoetsen wijzigen\***



**Groepsvorming\***



**Hold (ISDN)\***




**Identificeren (ISDN-vangen)\***



**ISDN-conferentie met z'n drieën \***




**Memory-telnr./ naam invoeren**



**Tel.-nr. weergeven/ kiezen \***



**Netvoorkeuze\* (Call by Call)**



**Parkeren Gesprek parkeren**



**Gesprek uitparkeren**



**Ruimtebewaking aan / uit**



**Ruimte bewaken van een interne gebruiker**



**Relais in-/ uitschakelen\***



<b>Heroproep bij bezet (ISDN)</b>	Extern oproepen	Bezet-toon	auton. heroproep?	enter	Heroproep is geactiveerd	
<b>Statusmeldingen bekijken</b>	Op het display staat "!"	next	In de meldingen bladeren	esc		
<b>Gebruikersnaam invoeren</b>	set	3	2	Naam met de cijfer-toetsen invoeren	set	
<b>Telefoonboek (numeriek)</b>	Telefoonboek	Alfabetische en numerieke sortering wisselen	Verkort nr. invoeren			
<b>Telefoonboek (alfabetisch)</b>	Telefoonboek	evtl. sortering wisselen	Begin letter	next	evtl. 2e letter	
<b>Telefoonboek-ingang nog eens kiezen</b>	Telefoonboek	Weergave van de laatst gebruikte ingang				
<b>Telefoon ver-/ontgrendelen*</b>		Slot	Evtl. code invoeren			
<b>Telefoon ver-/ontgrendelen zonder fct-toets</b>	set	1	3	1 = afsluiten 0 = ontgrendelen	Evtl. code invoeren	
<b>Afspraakoproep opslaan</b>	set	Afspraak of 15	Tijd	enter	Datum	set
<b>Afspraakoproep aan / uit*</b>	Afspraak	Als u een afspraak ingesteld hebt, dan ziet u het tijdsymbool op het display				
<b>Deurvariant 2 aan/uit</b>	set	Oproepvariant 2 of 11	next	Deurvariant 2 kiezen	1 = aan 0 = uit	set
<b>Deurtelefoon / deuropener bedienen*</b>	Deuroproep ((D))	Deuroproep	Deurgesprek	Deur	De deuropener wordt 3 seconden ingeschakeld	
<b>Deurtelefoon oproepen / deuroproep oppikken*</b>		Deur	Deurgesprek			
<b>Melding van uw telefoonnummer aan/uit</b>	Incognito	of	set	8	2	
aan de opge-roepene	set	8	3	1 = aan 0 = uit	set	
aan de oproeper		set	Omlleiding van of set 18	Interne telefoon-nummers	1 = aan 0 = uit	set

### Omleiding van aan/uit

Omleiding van of set 18 Permanent/uitschakelen Volgende omleiding

### Omleiding naar / Deuroproep-omleiding

programmeren en schakelen →

Omleiding naar of 17 Intern nummer / Deurnummer dat omgeleid moet worden naar int. gebruiker / naar ext. gebruiker   
 Doeltelefoon-nummer Omleidingstype invoeren  
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden 1 = aan 0 = uit

### In-/uitschakelen \*

Omleiding naar Omleiding naar opnieuw uitschakelen

### Oproepdoor-schakeling (ISDN) programmeren\*

ISDN-oproepdoor-schakeling Plaats kiezen Telefoonnummer selecteren dat omgeleid moet worden

→ Door-schakel-doel Doorschakelvariant kiezen  
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden (na 15 s)

### In- / uitschakelen\*

ISDN-oproepdoor-schakeling Evtl. nummer kiezen dat omgeleid moet worden Bevestiging van de centrale afwachten

### Verbindingskosten weergeven laatste verbinding

Eenheden of set 71 Kosten voor laatste verbinding Nog beschikbaar bedrag of kostensom

### Herhaling gewoon

Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven en gekozen

### uitgebreid

Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven Een van de laatste vijf gekozen nummers weergeven Weergegeven nummer wordt gekozen

### automatische

b.v. herhaling, of elk weergegeven extern nummer Autom. herhaling begint als zich een gebr. meldt of

### Wekoproep bewaren

Wekken of 16 Tijd 1 = onmiddellijk aan 0 = later activeren

### in-/uitschakelen\*

Wekoproep Evtl. terug naar het standaarddisplay

### uitschakelen bij wekoproep

Wekoproep

### Doelkiezen, individueel\* bewaren

Doeltoets privaat Extern nummer Naam invoeren Volgende doeltoets instellen of

### kiezen

Doeltoets privaat













### Least Cost Routing (LCR) aan/uit

LCR

### Timer aan/uit \*

Timer Timer 1 = aan 0 = uit Functie 1 = aan 0 = uit

### Instellingen van de systeemtelefoon

<b>Belsignaal – volume</b>	set	2	1		Cijfer 1 (stil) tot 7 (luid), U hoort kort een voorbeeld	set
<b>Belsignaal - geluid</b>	set	2	2		Cijfer 1 (heel langzaam) tot 7 (heel snel), U hoort kort een voorbeeld	set
<b>Displaycontrast</b>	set	2	3		Cijfer 1 (van voren bekeken goed) tot 7 (meer van boven bekeken goed)	set
<b>Microfoon automatisch inschakelen</b>	set	2	4		Cijfer 1 = aan Cijfer 0 = uit	set
<b>Volume meeluisteren</b>	set				Volume meeluisteren of 25  Cijfer 1 (stil) tot 7 (luid)	set
<b>Volume headset (digitaal systeemtelefoon)</b>	set	2	6		Cijfer 1 (stil) tot 5 (luid)	set
<b>Telefooncode</b>	set	2	7		Telefooncode van 4 cijfers	set
<b>Kostenweergave</b>	set	2	8		1 = kostenweergave aan 0 = kostenweergave uit	set
<b>Statusweergave / datum</b>	set	2	9		1 = statusweergave aan 0 = datum aan	set
<b>Taalinstelling</b>	set	2	0	next	Taal kiezen	set
<b>Oproepenlijst aan / uit</b>	set	2	*		0 = oproepenlijst uit 1 = aan (tel.-nr. en naam) 2 = aan (enkel naam)	set
<b>Reservering buitenlijn instellen</b>	set	2	□		1 = autom. reserv. buitenlijn 0 = reservering buitenlijn "0"	set

### Naam met het cijfertoetsenbord invoeren:

 ... 

next

 next

clear

 clear



Evtl. meermaals indrukken, voorbeeld:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

Naar het volgende invoerveld

Naar het vorige invoerveld, teken kan overschreven worden

Knipperende invoerveld wissen

Volledige ingang wissen

Wisselen tussen schrijven met hoofdletters en schrijven met een kleine beginletter

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	/_	□
---	----	---

Ident.-nr. 536 091  
Wijzigingen en fouten voorbehouden.  
Printed in Germany  
0003

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Internet: <http://www.agfeo.de>