

AS 140, AS 141, AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32

Korte handleiding voor analoge en ISDN-terminals

Deurvariant 2 (nachtdienst) in-/uitschakelen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)–

* 5 3 1 = aan
0 = uit Intern nummer
de deur

Deurtelefoon oproepen / deuroproep oppikken (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

* 1 1

Deuropener bedienen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

Deurgesprek R * 1 1

Direct * 1 2

Omleiding van (follow me) inschakelen

* 5 7 1

Omleiding van (follow me) uitschakelen

* 5 7 0

Omleiding naar - inschakelen (omleiding door de telefooninstallatie)

* 5 8 1 = permanent
2 = bij bezet
3 = bij niet-melden 1 = extern doel
2 = intern doel
3 = verkort doel omgeleid
intern tele-
foonnummer Telefoon-
nummer of
verkort doel #

Omleiding naar - uitschakelen (omleiding door de telefooninstallatie)

* 5 8 0 omgeleid intern
telefoonnummer

Omleiding naar - oproepdoorschakeling (omleiding door de ISDN-centrale)

perma- * 6 3 1=extern doel
2=verkort doel Toestel- of
meervoudig
nummer # Doeltele-
foonnummer #

bij bezet * 6 4 1=extern doel
2=verkort doel Toestel- of
meervoudig
nummer # Doeltele-
foonnummer #

bij niet- * 6 5 1=extern doel
2=verkort doel Toestel- of
meervoudig
nummer # Doeltele-
foonnummer #

uit- * 6 3 0 Toestel- of
meervoudig
nummer #

Aanwijzing: Bij terminals die geen *-toets (stertoets) hebben of die deze functie niet ondersteunen, moet u in de plaats van de *-toets de cijfers 9|9 indrukken.

Identnr. 524 905

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany 0993

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

Extern oproepen

Reservering 0 Reservering buiten-
buitenlijn met lijn automatisch

Extern oproepen en bepaalde MSN's reserveren (i.p.v. reservering buitenlijn "0")

* 0 0 Bepaald meervoudig
nummer invoeren # Nummer invoeren

Buitenlijn (B-kanaal) reserveren (bij reservering buitenlijn "0")

0 R * 2 9

Intern oproepen

Reservering # Reservering buitenlijn
buitenlijn met automatisch

Interne nummers - 10 tot 99, afhankelijk van de 1e tental van de interne nummers

Intern doorgeven zonder aankondiging

R

Extern doorgeven

R 0 R * 2 0

Aankloppende oproep aannemen / Aankloppen afwijzen

R * 8 R * 2 1




Aankloppen intern

R * 1 9







Aanklopbeveiliging

* 5 5 1 = aan
0 = uit 1 = 1. intern nummer
2 = 2. intern nummer
0 = beide intern nummers






Gesprek antwoordapparaat overnemen

  Intern nummer van het antwoordapparaat 







Oproepen oppikken

Externe oproep   8  Deuroproep   1 1 







Oproepbeveiliging

  4 3  1 = 1. intern nummer
2 = 2. intern nummer
0 = beide intern nummers  1 = interne oproepen
2 = externe oproepen
3 = alle oproepen
0 = beveiliging uit 

Oproepvariant omschakelen

  5 3  1 = aan 2 = alle uit
0 = uit 3 = alle aan  Telefoonnummer van de oproepvariant 2  # 







Oproepvariant 3 (oproepdoorschakeling intern)

  5 4  1 = aan 2 = alle uit
0 = uit 3 = alle aan  Telefoonnummer van de oproepvariant 3  # 

Automatisch kiezen - verbinding zonder kiezen

  5 0  1 = aan
0 = uit 

Bezettoon bij bezet - Busy on Busy

  4 6  1 = aan
0 = uit  Extern nummer  # 





Conferentie met z'n drieën (intern/extern)

 R   R  6 1 * 

ISDN-conferentie met z'n drieën

 R  6 0   R  6 1 * 





Mededeling naar systeemtelefoons (AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

  4 8  Intern nummer van een systeemtelefoon
of
00 voor alle systeemtelefoons 

Verbinding op "hold" plaatsen (enkel aan de multipuntverbinding)

 R  6 0   R  6 0 

Least Cost Routing (LCR) in-/uitschakelen

  4 2  1 = aan
0 = uit 





Parkeren in de telefooninstallatie

 R  2 2  Uitparkeren   2 2 

Parkeren in de ISDN-centrale (enkel aan de multipuntverbinding)

 R  2 7  Verbindingsidentificatie (0 tot 9) 






Uitparkeren in de ISDN-centrale

  2 8  Verbindingsidentificatie (0 tot 9) 



Ruimtebewaking

Voorbereiden   4 5  Ruimte bewaken vanuit intern    






Relais schakelen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

  0  Intern nummer de relais  1 = aan
0 = uit 





Ruggespraak / makelen

 R   R  met "0" terug naar het externe gesprek
met intern nummer naar het intern gesprek 






Heroproep bij bezet (ISDN)

   R  2 2 


Heroproep intern starten

   R  1 9 








Telefoonboek - nummer kiezen

  3 0 0 0 tot  1 9 9 AS 140 tot 191
 2 9 9 AS 31 ST, AS 32 




Telefoonslot

  5 6  1 = afsluiten
0 = ontgrendelen  Telefooncode 

Deuroproepomleiding inschakelen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

  5 8 1  1 = extern doel
3 = verkort doel  Intern nummer de deur  Nummer of verkort nummer  

Deuroproepomleiding uitschakelen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

  5 8 0  Intern nummer de deur 