## AGFEO

### Konfigurationsbeispiel SIP Anschluss 42com

Beschreibung der Konfigurationseinstellungen für 42com 02. Dezember 2021LB

#### Vorbemerkung

Dieses Dokument zeigt die notwendigen Konfigurationsschritte, die für die Einrichtung des SIP Anschlusses notwendig sind. Eine Gewährleistung, dass der SIP Anschluss zu 100% funktional, problemlos und dauerhaft in Betrieb genommen werden kann, ergibt sich hieraus nicht.

Weiterführende Informationen zu evtl. Abhängigkeiten von Firewall-Mechanismen, den verwendeten Ports, SIP ALG und NAT-Helpern wie STUN- oder RPORT-Mechanismen, sind dem PDF-Dokument "SIP Trunk\_ALL IP" (AGFEO Beispielkonfigurationen All-IP Anschluss einrichten) auf <u>www.agfeo.de/2018</u> zu entnehmen.

Zur Konfiguration des SIP Anschlusses sollten grundsätzliche Kenntnisse im Bereich Netzwerk, VoIP-Verfahren und des SIP Protokolls bekannt sein.

Alle weitergehenden Konfigurationspunkte einer Anlagenprogrammierung wie z.B. Rufverteilung etc. sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

Relevantes SIP-Produkt (Tarif und Bezeichnung/SIP-Registrar/ggf. SIP-Proxy):42com/ b2b.voip.dns-net.de

Besonderheiten in Verbindung mit dem vorliegenden SIP Provider

- Keine bekannt

Notwendige Versionsstände: AS-TK-Anlagen (LAN-Modul): ES-Kommunikationssysteme:

ab Firmware-Version LM 2.400.96g ab Firmware-Version 3.2a über Templatefunktion

Unterstützte Funktionen (ohne Funktionsgewähr beim Provider):

	AS	ES/HyperVoice
SIP over UDP	ja	ја
SIP over TCP	ја	ја
Inkognito (CLIR)	ja	ја
Fax T.38	-	ја
CLIP no Screening	ja	ja
SIP 302	-	nicht getestet



Telefone|Telefonanlagen|Software|Haussteuerung

Es empfiehlt sich i.d.R. die neueste Version der Gerätefirmware einzusetzen. Neue Versionen können über den AGFEO Fachhandelspartner abgerufen werden.

#### Hinweis:

Nachfolgende Anleitung gilt nur zum Zeitpunkt unserer Tests und den gültigen Firmwareständen aber ohne Funktionsgewähr.



Telefone|Telefonanlagen|Software|Haussteuerung

#### #1 Konfiguration des SIP Anschlusses in AGFE0 TK-Anlagen

Alle AGFEO TK-Anlagen verfügen über eine automatische Erkennung des Telefonproviders anhand der eingegebenen Adresse des SIP-Registrars. Eine manuelle Anpassung eines Templates mit den zum Provider passenden SIP-Einstellungen ist daher bei vielen Providern nicht notwendig.

Die Konfiguration des SIP-Anschlusses beschränkt sich in diesen Fällen auf die Eingabe der passenden Zugangsdaten. Diese werden vom Provider gestellt und sind zuvor dort zu erfragen.

Derzeit werden über 200 Provider und Tarife auf diese Art vom System erkannt. Der Anschluss von 42com unterliegt ebenfalls dieser automatischen Erkennung.

#### #1.1 Beispiel ES- & HyperVoice Kommunikationssysteme

Aufruf der Webkonfiguration des Kommunikationssystems durch Eingabe der passenden lokalen IP-Adresse einer ES PURE IP, ES 54x, ES 6xx, ES 7xx oder HyperVoice in einem geeigneten Browser und nachfolgendes Login mit den Zugangsdaten als Anlagen-Admininstrator.

#### Standort korrekt einstellen

Aufruf des Menü /Providerdaten/Standorte mit Eingabe korrekter (getrennter) Vorwahlen für die Länderkennung und des eigenen Ortsnetzes. Nachfolgend beispielhafte Angaben für Bielefeld, Deutschland.

# Standorte ? Standort erstellen Standort Name Landesvorwahl Ortsvorwahl Standardtyp

Standort Name	Landesvorwani		Onsvo	Ortsvorwani		Standardtyp	
Bielefeld	00	49	0	521		Standard Standort	0

#### Neues SIP-Konto mit Providerdaten anlegen

Aufruf des Menü / Providerdaten/SIP Konten. Dort über Zahnradsymbol in Spalte VolP Protokoll ein neues SIP Konto vom Typ SIP Extern Trunk (Durchwahl) hinzufügen.

Hinweis:

Zum korrekten Betrieb werden neben den Anmeldedaten, die IP-Adresse / Hostnamen des SIP-Registrars, die Rufnummern des Anschlusses und ggf. weitere Angaben benötigt. Diese notwendigen Informationen und Daten sind zuvor beim Provider zu erfragen.

Zum Betrieb ist eine Registration notwendig.

#### Eingabe der korrekten Rufnummern:

Standort:	zuvor angelegter korrekter Standort zuweisen
Rumpfnummer:	die Anschluss-Rufnummer ohne Zentralruf
GlobalCall:	die DDI, die für einen Zentralruf genutzt werden soll
DDI:	Durchwahlen, die besonders behandelt werden sollen,
	sofern nicht die "Rufnummer wie Durchwahl" Funktion
	der Rufverteilung genutzt werden soll.



(sonst 1:1 Routing)

Als Übertragungsverfahren für DTMF / MFV-Töne ist "Outband (RFC2833)" einzustellen.

Die passenden Zugangsdaten sind gemäß Angaben des Providers einzutragen.

SIP Extern 2	🛻 SIP SIP Extern Trunk	sewan	SIP Konto verv	venden 🗹	<ul> <li>Einstellungen ausblenden</li> </ul>		
	Status: [200] Angemeldet (L	etzte Änderung: 01.12.	2021 11:20)				
	Template Sewan Deutschla	and - DNS-Net / SIP-Tru	ink (Index 098)	✓ ()			
	Template Version: 5 (ist aktu	Template Version: 5 (ist aktuell) Updates automatisch übernehmen. 🗹					
	Benutzer	Passwort		T.38 für Faxempfang			
	6160002001			verwenden			
	Authentifizierungsname	Registrar		Static Mode			
		b2b.voip.dns-net.de		TCP verwenden			
	STUN-Server	STUN-Port		Verschlüsselung			
		<u>₹</u> 3478		Partial Rerouting (SIP 302)			
	RPORT anstelle von STUN verwenden			DTMF Übertragung	Outband (REC2833) V		
	Proxy	Codecs		Max Kanäle			
		/ Geandert		Max Ankommondo Kanälo	- •		
	Lokaler SIP-Port	VOIP - Gateway		Widx. Ankommende Kanale	- 🗸		
	5068	<ul> <li>Standard-Gateway</li> </ul>	~	Max. Abgehende Kanäle	- 🗸		
				Expertenkonfiguration	aktiv!		
	Rufnummern-Typ St	andort Ru	mpfnummer	Rufnummer Name	Busy on Busy		
	≡Rumpfnr. b	ielefeld 🗸	3456789	Rump	fnummer		
	= Global Call	3456	6789	D Zentrale			
					🕀 DDI erstellen		
					🕀 Rufnummer erstellen		

Nach Eingabe der Registrar-Adresse b2b.voip.dns-net.de wird das Kommunikationssystem den Provider erkennen und selbsttätig das passende Template vorschlagen. Dieser Vorschlag ist für einen kompatiblen Betrieb zu übernehmen.

Es empfiehlt sich den Update-Mechanismus des Templates ebenfalls zu aktivieren.

Falls es zu Problemen in der Sprachqualität kommen sollte, ist bei den priorisierten Codecs ausschließlich Codec G.711 A-law einzustellen.

Wenn alle Einstellungen korrekt eingegeben wurden, sind diese in die Anlage über die entsprechende Schaltfläche zu übernehmen.

#### #2 Abschließende Bemerkungen

Die im Nachgang relevante weitere Anlagenkonfiguration, wie z.B. das Erstellen von Rufverteilungen und Zuweisen der Amtslinie zum Benutzer etc. ist in diesem Dokument nicht aufgeführt.

#### Hinweis:

Alle Angaben Stand genanntem Datum, ohne Gewähr und nur gültig zu den aufgelisteten Anlagensystemen und Firmwareversionen.

