

# Anleitung für die Konfiguration einer TK-Anlage Agfeo ES 628

bei Anbindung an einen SIP-Trunk der NetCom BW

# Interoperability\_NetCom BW SIP-Trunk

# Bitte leiten Sie dieses Dokument an den zuständigen Techniker bzw. Systemintegrator weiter!

Dieses Dokument dient zur Unterstützung bei der IP-PBX-Konfiguration für den Anschluss an einen SIP-Trunk der NetCom BW.

Voraussetzung / Vorbereitu	ngen
Hersteller / IP-PBX	Agfeo / Agfeo ES 628
Voraussetzung	Version 1.15a
Vorbereitungen	IP-PBX auf die o.g. SW Version aktualisieren

# Inhaltsverzeichnis

4
5
5
6
8

## 1. Startup Konfiguration Hardware

Erstzugriff auf die TK Anlage laut Herstellerangaben vornehmen, IP Adressbereich anpassen auf das Netz des SBC.

- 1. IP im Standard Adressbereich der Anlage wählen
- 2. Anlagen GUI über 192.168.100.1 aufrufen
- 3. Reiter Telefonanlage
- 4. Reiter Hardware
  - 1. Netzwerkeinstellungen
  - 2. DHCP Modus -> manuell -> IP Bereich des Heimnetzes und des eSBC's

Telefonanlage	SmartHomeServer	V ÜBERNEHMEN	O VERWERFEN	EXTRAS		
HARDWARE Allgemein Netzwerkeinstellungen SIP Server / ASIP Server Hardwareeinstellungen Geräteeinstellungen Voiceboxen Faxboxen AIS/AMS	PROVIDERDATEN Standorte ISDN Leitungen SIP Konten Bündel	BENUTZER Benutzer-Verwaltung Benutzer-Einstellungen Rufprofile Systemtelefon	RUFVERTEI Ruf-Gruppen Rufe von Exter Türen Amtsholungen Wahlregeln Umleitungen Nummernblöct	LUNG S m F K C S ke E L	ERVICE lultifunktion / Zeitst eiertage und Ferier ontakte ernwartung TI/TAPI oftware-Updates reignisprotokoll izenzverwaltung	euerung 1
Netzwerkeinstellungen	0					
Name	DHCP Modus IP-A	dresse Netz-Maske	Gateway	DNS Server	Host Name	MAC Adresse
SYSTEM LAN-Interface	Manuell 💌 192.	168.1.20 255.255.255.0	192.168.100.2	192.168.100.2	ES-System	00:09:40:6E:0D:F6

Konfiguration des Externen SIP Ports auf der TK Anlage, SIP Port muss dem ISP mitgeteilt werden da sonst keine Kommunikation möglich, die Agfeo ES628 nutzt den öffentlichen SIP Port 5060 nämlich intern!!

- 1. Hardware
  - SIP Server / ASIP Server
  - SIP Extern



Dieser Port muss dem ISP mitgeteilt werden da Anpassungen im eSBC durchgeführt werden müssen!

## 2. Konfiguration Standort

Providerdaten

Bitte folgende Parameter bearbeiten:

1. Standorte

Standort Name	Landesvorwahl	Ortsvorwahl	Standardtyp	
Deutschland	00 49	0 7961	Standard Standort	

#### 2. SIP Konten

Auswahl des entsprechenden SIP Anschlusses SIP Extern = Mehrgeräte Anschluss oder SIP Extern Trunk = SIP Trunk Anlagenanschluss mit DDI

SIP Konten	
VoIP Protokoli	Anschlüsse
SIP Extern	0
	SIP Extern (MSN)
	SIP Extern Trunk (Durchwahl)

## 3. Konfiguration SIP Provider (am Bsp. DDI)

SIP Konten								
VoIP Protokoli	Anschlüsse							
SIP Extern 📀	SIP Extern 1	💼 SIP SIP Extern Trunk	NetCom E	BW DDI	Account verwenden	<b>✓</b>		¢
		Benutzer User-Name Authentifizierungsname STUN-Server RPORT anstelle von STUN Proxy	Passwort Registrar 192.168.1.11 STUN-Port 3478 verwenden Codecs & Standard	¥	Expertenkonfigur T.38 für Faxempfang verwenden Static Mode TCP verwenden DTMF Übertragung Max. Kanäle Max. Ankommende Max. Abgehende Kä	ration ein g Outband Z V Kanāle 2 V	(RFC2833) ¥	
		Rufnummern-Typ     S       Rumpfnr.     []       Global Call     []       DDI     []	tandort Deutschland v	Rumpfnummer 96795 96795 96795	Rufnummer	Name Rumpfnummer Zentrale Durchwahl	Busy on Busy	<b>Stelien</b> erstellen

- Im Registrar wird die IP des eSBC eingegeben
- Static Mode ist zu verwenden (ohne Registrierung)
- Max. Kanäle sind einzutragen
- Die Rumpfnummer ohne 0
- Jede weitere DDI mit DDI erstellen

Unter dem Feld Expertenkonfiguration können dann Einstellungen vorgenommen werden für Clip No Screening, Anrufsignalisierungen usw.

P Konten					
IP Protokoll	Anschlüsse				
P Extern (	O SIP Extern 1	I SIP Extern Tru	nk NetCom BW DDI	Account verwenden 🕑	
		Benutzer User-Name	Passwort Registrar	Expertenkonfiguration ein T.38 für Faxempfang	
<sup>2</sup> -Expertenkonfigu	uration			8	
im Bereich der SIF so Ihr System auf dann an, wenn Sie	P Expertenkon spezielle Anfor e exakte Angat	figuration können Sie unterschie rderungen verwendeter SIP Prov ben Ihres Providers erhalten hab	dlichste Parameter bezogen au vider anzupassen! Bitte wenden en oder Sie dazu aufgefordert v	f Ihren SIP Anschluss definieren, um Sie die Expertenkonfiguration nur vurden Einstellungen anzugleichen!	
An SIP	P-Expertenko	onfiguration			
Normaler ausge (CLIP)	ehender Ruf	Ausgehender Inkognito-Ruf (CLIR)	Ausgehender Clip-no- screening Ruf	Andere Einstellungen	
From - Header					
Display	kein Display	/ <b>•</b>			
User	Rufnummer	mit Durchwahl	Landesvorwahl mit Präfix "+	" <b>v</b>	
P-Preferred-Ide	ntity - und P-A	sserted-Identity - Header			
Header Type	P-Preferred	-Identity			
Display	kein Display	/ <b>•</b>			
User	Rufnummer	mit Durchwahl	Landesvorwahl mit Präfix "+	н <b>т</b>	
Contact Header	Userinfo au	s From-Header 🔹			

## 4. Konfiguration Rufnummer und Rufverteilung

Die Konfiguration der Rufnummern findet unter dem Reiter Rufverteilung statt, die entsprechende Nebenstelle muss abgehend in einer bestimmten Ruf-Gruppe abgelegt werden und die entsprechende Linie abgehend ausgewählt werden. Der Benutzer ist die Nebenstelle und die erlaubte Linie die Durchwahl.

Ruf-Gruppen ?								
🗢 Name		Mitglieder	Signalisierung	Rufdauer (Sekunde)	Busy on Busy	Externzugar	g bei Umleitung	
Efault-Gruppe	99	Benutzer11 [11]  Benutzer13 [13]  Benutzer13 [13]  Benutzer14 [14]  Ausklappen	gleichzeitig 🔻			erlaubte Linien bevorzugte Linie Wahlregel default • Ausklappe	alle Rufnummern 🔻 - T default T n	
Neue Gruppe	25	Benutzer12 [12]	gleichzeitig 🔻			erlaubte Linien Wahlregel default • Ausklappe	Durchwahl (96795 🔻 default 🔹	•

Für ankommende Gespräche muss eine Externe Linie unter Rufe von Extern angelegt werden und die vorher angelegte Rufgruppe ausgewählt werden

Rufe von Extern				Rufzuordnung hinzufüge
Rufverteilung erstellen				
Externe Linien	Rufvarianten			Alle Rufnummern
🚍 🖊 Durchwahl [9679510] 🛛 💿	■ ○ Variante 1 / Durchwahl	Neue Gruppe [25]		0
			0	▶ ontionale Ruf.Parameter
Alle	🔲 🌖 Standard	Default-Gruppe [99]		Aktiv: Ruf-Aktion bei besetzt überspringen
				Neue Gruppe [25]
				unbegrenzt •
				0

Rufverteilung auf das entsprechende Endgerät und eventuelle Konfiguration der abgehenden Nummer, Sondermerkmale wie Clip no screening werden durch die TK Anlage und den eSBC unterstützt. Die Tastenkombinationen "Stern - Raute" werden von der Anlage sowohl als auch vom eSBC unterstützt.

Die Firmware Unterstüzt SIP 302 (Partial Rerouting).

## SIP-Telefonanlagen für Ihr Unternehmen

#### Durch den eingehenden Test der Telefonanlagen steigt die Qualität

Um sicher zu stellen, dass Ihre IP-Telefon-Anlage mit dem NetCom BW SIP-Trunk einwandfrei funktioniert, werden im Vorfeld die Telefonsysteme der Hersteller von der NetCom BW auf Kompatibilität getestet. Ob Ihr Wunschsystem dabei ist und weitere Voraussetzungen für die optimale Umsetzung erfahren Sie von Ihrem NetCom BW Ansprechpartner:

#### Telefon: 0800 3629 263 (Montag - Freitag 07:30 -17:00 Uhr)

Aktuell sind Systeme von folgenden Herstellern erfolgreich getestet und für den NetCom BW SIP-Trunk freigegeben: **Auerswald, Agfeo, be.IP plus, uvm.** 

Es wird laufend getestet, fragen Sie einfach direkt bei NetCom BW nach, ob Ihre Wunschanlage auch darunter ist.

#### Impressum

NetCom BW GmbH Unterer Brühl 2 73479 Ellwangen www.netcom-bw.de Telefon 0800 3629 263 Telefax 0800 3629 273 E-Mail kmu@netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Die NetCom BW GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung stehen. In dieser Anleitung werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.